

## A. ナビゲーションの設定

- 1 <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ
- 2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4 [Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

「Bluetoothで接続する電話を登録」を選び<決定>スイッチを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。
- 5 この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯端末の登録



※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。  
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6 ホーム画面上で、[設定]をタップします。
- 7 [設定]をタップします。
- 8 [Bluetooth]をタップします。
- 9 右上のスライドバーをタップします。
- 10 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 11 検索された[MY-CAR]をタップします。
- 12 ⑤で表示された[1,2,3,4]を入力し、[OK]をタップします。

5の画面
- 13 これで携帯端末とナビゲーションのペアリングが完了しました。引き続き、携帯端末の設定をします。

# 初期設定完了

C. 電話帳転送設定

**ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくのとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。  
 ( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1



＜選択＞スイッチ

＜設定＞スイッチ

＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

2



[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6



ホーム画面上で、 をタップします。

7



[連絡先]をタップします。

8



連絡先を表示し、 をタップします。

9



[連絡先を送信]をタップします。

10



[連絡先一覧]から送信したい連絡先をタップし、✓をつけます。

※任意で10件まで選択することができます。

11



[Bluetoothで連絡先を送信]をタップします。

12



[MY-CAR]をタップします。

13



アドレス帳が送信されます。

14



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳  
転送  
設定完了**

**Bluetooth** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

**D. 接続機器の切断方法** ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1 ホーム画面上で、 をタップします。

2 [設定]をタップします。

3 [Bluetooth]をタップします。

4 [MY-CAR]をタップします。

5 [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

**E. BluetoothのOn/Offの方法** ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 ホーム画面上で、 をタップします。

[設定]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

上記画面のBluetooth枠内[Off]をタップし、[On]にします。

ON 画面

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

上記画面のBluetooth枠内[On]をタップし、[Off]にします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続ができなかったら？  
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

