

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (au INFOBAR A02)

A. ナビゲーションの設定

- 1** <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ
- 2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。
- 5**

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態です。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**

ホーム画面で、[設定]をタップします。
- 7**

設定タブの[Bluetooth]をタップします。
- 8**

スライダーをタップしてONにします。
- 9**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 10**

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。



※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 11**

⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。
- 12**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しすと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1



＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜決定＞スイッチを押します。

2



【電話】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3



【ハンズフリー電話帳】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4



【携帯メモリ一括読出し】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6



ホーム画面で【電話】をタップします。

7



【連絡先】をタップします。

8



連絡先一覧を表示し  をタップします。

9



【連絡先を送信】をタップします。

10



送信したい連絡先にチェックを入れて【送信】をタップします。

6



ホーム画面で【電話】をタップします。

7



【連絡先】をタップします。

8



連絡先一覧を表示し  をタップします。

9



【連絡先を送信】をタップします。

10



 をタップすると【すべて送信】が表示されるのでタップします。

11



【Bluetoothで連絡先を送信】をタップします。

12



【MY-CAR】をタップします。

13



アドレス帳が送信されます。

14



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

11



【送信】をタップします。

12



【Bluetoothで連絡先を送信】をタップします。

13



【MY-CAR】をタップします。

14



※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

15



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

- 📌 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずにも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 1 ホーム画面上で、**[設定]**をタップします。
- 2 設定タブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 3 **[MY-CAR]**を表示し、タップします。
- 4 **[OK]**をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


- 1 ホーム画面上で、**[設定]**をタップします。
- 2 設定タブの**[Bluetooth]**をタップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？


Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。