

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (au ISW11M)

## A. ナビゲーションの設定

**1** <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

**2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

**3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

**4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選択する電話を選び<決定>スイッチを押しします。

**5**

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。  
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**6**

ホーム画面上で、<MENU>ボタンをタップします。

**7**

[設定]をタップします。

**8**

[無線とネットワーク]をタップします。

**9**

[Bluetooth]をタップします。  
 ※"✓" がつきBluetoothがオンになります。

**10**

[Bluetooth設定]をタップします。

**11**

[デバイスのスキャン]をタップします。スキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**12**

検索された[MY-CAR]をタップします。

**13**

⑤で表示された[1,2,3,4]を入力し、[OK]をタップします。

**14**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

### C. 電話帳転送設定

**ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は”D”をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

**1**

＜設定＞スイッチ  
＜決定＞スイッチ  
＜決定＞スイッチを押します。

**2**

〔電話〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**3**

〔ハンズフリー電話帳〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**4**

〔携帯メモリ一括読出し〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**5**

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

**6**

ホーム画面上で、  
〔アプリケーションボタン〕をタップします。

アプリケーションボタン

**7**

〔連絡先〕をタップします。

**8**

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

**9**

連絡先を表示し、  
＜MENU＞ボタンを押します。

**10**

〔共有〕をタップします。

**11**

〔OK〕をタップします。

**12**

〔Bluetooth〕をタップします。

**13**

〔MY-CAR〕をタップします。

**14**

アドレス帳が送信されます。

**15**

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送  
設定完了**



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくのとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothにつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

## D. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面上で、**<MENU>**ボタンをタップします。

[設定]をタップします。

[無線とネットワーク]をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"を入れて、オンにします。

ON 画面

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"をはずして、オフにします。

OFF 画面

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothにつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

