

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (au ARROWS Z ISW13F)

## A. ナビゲーションの設定

- 1** <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ
- 2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。
- 5**

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**

ホーム画面上で、<メニュー>キーを押しします。

[本体設定]を選択し、タップします。
- 7**

[Bluetooth]をタップします。
- 8**

右上のスライドバーをONへスライドします。
- 9**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 10**

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスワード入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
- 11**

⑤で表示されたパスワード<1,2,3,4>を入力し[Done]、[OK]をタップします。
- 12**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

### C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。( $\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

**1**

<設定>スイッチ <決定>スイッチ  
<設定>スイッチを押します。

**2**

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3**

[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4**

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5**

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

**6**

ホーム画面で [メインメニューボタン] をタップします。

メインメニューボタン

**7**

[NX!電話帳] をタップします。

**8**

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

**9**

連絡先を表示し、<メニュー>キーを押します。

**10**

[共有] をタップします。

**6**

ホーム画面で [メインメニューボタン] をタップします。

メインメニューボタン

**7**

[NX!電話帳] をタップします。

**8**

連絡先を表示し、<メニュー>キーを押します。

**9**

[インポート/エクスポート] をタップします。

**10**

[表示可能な連絡先を共有] をタップします。

**11**

[Bluetooth] をタップします。

**12**

[MY-CAR] をタップします。

**13**

アドレス帳が送信されます。

**14**

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**11**

[Bluetooth] をタップします。

**12**

[MY-CAR] をタップします。

**13**

アドレス帳が送信されます。  
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

**14**


携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了


**⚠** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は”E”をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\text{Ⓢ}$ スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。 $\text{Ⓢ}$ を押さずにいても30秒程度でつながります。)

**D. 接続機器の切断方法** ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


**1**



ホーム画面上で、**<メニュー>**キーを押します。




**2**



[本体設定]を選択し、タップします。

**3**




[Bluetooth]をタップします。

[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

**4**



[OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

**E. BluetoothのOn/Offの方法** ※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**



ホーム画面上で、**<メニュー>**キーを押します。



**2. [オフ]から[オン]にするときの設定**





ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

**2. [オン]から[オフ]にするときの設定**





OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し $\text{Ⓢ}$ スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら $\text{Ⓢ}$ スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。  
(Bluetoothのオン・オフの設定はE.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？  
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

