

## A. ナビゲーションの設定

**1** <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

**2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

**3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

**4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

**5**

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選択し、登録した電話を登録し、Bluetooth情報を削除する画面が表示されます。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**6**

ホーム画面上で、[アプリ]をタップします。

**7**

[設定]を選択し、タップします。

**8**

無線とネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。

**9**

右上のスライドバーをONへスライドします。

**10**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**11**

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

**12**

⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

**13**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

### C. 電話帳転送設定

**ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも**30秒程度**でつながります。)

**1** **<選択>**スイッチ

**<設定>**スイッチ **<決定>**スイッチ  
**<設定>**スイッチを押します。

**2**

**[電話]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

**3**

**[ハンズフリー電話帳]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

**4**

**[携帯メモリ一括読み出し]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

**5**

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

**1 一件送信の場合**

**6**

ホーム画面で**[アプリ]**をタップします。

**7**

**[電話帳]**をタップします。

**8**

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

**9**

連絡先を表示し、右上の**[送信]**をタップします。

**10**

**[Bluetooth送信]**をタップします。

**2 全件送信の場合**

**6**

ホーム画面で**[アプリ]**をタップします。

**7**

**[電話帳]**をタップします。

**8**

連絡先一覧を表示し、**[送信]**をタップします。

**9**

**[送信]**をタップします。

**10**

**[Bluetooth送信]**をタップします。

**11**

**[全件送信]**をタップします。

**1 一件送信の場合**

**11**

**[はい]**をタップします。

**12**

**[MY-CAR]**をタップします。

**13**

アドレス帳が送信されます。

**14**

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**2 全件送信の場合**

**12**

**[はい]**をタップします。

**13**

暗証番号を入力し、**[OK]**をタップします。

**14**

**[本体]**をタップします。

**15**

**[MY-CAR]**をタップします。

**16**

アドレス帳が送信されます。

※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

**17**

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了



- 📌 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずにいても30秒程度でつながります。)

## D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面上で、**[アプリ]**をタップします。
- 2 **[設定]**を選択し、**タップ**します。
- 3 無線とネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 4 **[MY-CAR]**を表示し、**ロングタッチ**します。  
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。
- 5 **[OK]**をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面で**[アプリ]**をタップします。  
**[設定]**を選択し、**タップ**します。  
 無線とネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。

2. [オフ]から[オン]にするときの設定

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2. [オン]から[オフ]にするときの設定

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

## こんなとき、どうするの？

🚗 **クルマが替わったら？**

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

📱 **Bluetooth携帯端末が替わったら？**

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

📞 **「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？**

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

📞 **「電話を接続してください」と表示されたら？**

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

📱 **携帯端末の登録ができなかったら？**

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

