

## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1** <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ
- 2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**

[電話が既に登録されています。変更しますか?]と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 5**

この状態でストップ! [1234]を覚えておきましょう。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**

ホーム画面上で、[アプリ]をタップします。

※画面は初期設定のホーム画面となります。
- 7**

[設定・サポート]をタップします。
- 8**

[設定]をタップします。
- 9**

ネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。
- 10**

右上のスライドバーをタップしてONにします。
- 11**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 12**

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスワード入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスワードが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスワード入力画面になります。
- 13**

⑤で表示されたパスワード<1,2,3,4>を入力し[完了]、[ペアリング]をタップします。
- 14**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。  
 ( を押さずとも30秒程度でつながります。)

**1** **<選択>スイッチ**  
  
**<設定>スイッチ** **<決定>スイッチ**  
**<設定>スイッチ**を押します。

**2**   
**[電話]**を選択し**<決定>**  
**スイッチ**を押します。

**3**   
**[ハンズフリー電話帳]**を選択し  
**<決定>スイッチ**を押します。

**4**   
**[携帯メモリー一括読み出し]**を選択し  
**<決定>スイッチ**を押します。

**5**   
 これでナビゲーションが待機状態になります  
 ので携帯端末の操作に移ります。

**6**   
 ホーム画面で  
**[アプリ]**を  
 タップします。

**7**   
**[電話・メール]**  
 をタップ  
 します。

**8**   
**[連絡先]**を  
 タップ  
 します。

**9**   
 連絡先一覧を  
 表示し、**[共有]**を  
 タップします。

**10**   
**[共有]**を  
 タップ  
 します。

**11**   
 送信したい任  
 意の連絡先を  
 タップします。  
 ※全件送信は  
**[すべて選択]**を  
 タップします。

**12**   
**[共有]**を  
 タップします。

**13**   
**[Bluetooth]**を  
 タップします。

**14**   
**[MY-CAR]**を  
 タップします。

**15**   
 アドレス帳が  
 送信されます。  
 ※メモリ件数によってナビ側に  
 ダウンロード完了画面が出るま  
 でに時間がかかります。

**16**   
 携帯メモリの読み出  
 しが終了されると、こ  
 れで登録完了です。

電話帳転送  
設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

## D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- ホーム画面上で、[アプリ]をタップします。
- [設定・サポート]をタップします。
- [設定]をタップします。
- ネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。
- [MY-CAR]を表示し、タップします。
- [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

- ホーム画面で[アプリ]をタップします。→ [設定・サポート]をタップします。→ [設定]をタップします。→ ネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。

**2.[オフ]から[オン]にするときの設定**

ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

**2.[オン]から[オフ]にするときの設定**

OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押し続けてください。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押し続けてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯電話とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

