

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (au VEGA PTL21)

## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

**1** <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

**2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

**3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

**4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

**5**

この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**6**

ホーム画面上で、[アプリ]をタップします。

**7**

[基本機能]タブをタップし[設定]をタップします。

**8**

モバイルネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。

**9**

右上のスライドバーをONへスライドします。

**10**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**11**

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

**12**

⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

**13**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押しすと、すぐにBluetoothでつながります。( $\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1



「設定」スイッチ  
「決定」スイッチ  
「設定」スイッチを押します。

2



「電話」を選択し「決定」スイッチを押します。

3



「ハンズフリー電話帳」を選択し「決定」スイッチを押します。

4



「携帯メモリ一括読出し」を選択し「決定」スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1件送信の場合

6



ホーム画面で「アプリ」をタップします。

7



「電話帳」をタップします。

8



連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9



連絡先を表示し、右上の $\square$ をタップします。

10



「連絡先を共有」をタップします。

全件送信の場合

6



ホーム画面で「アプリ」をタップします。

7



「電話帳」をタップします。

8



連絡先一覧を表示し、 $\square$ をタップします。

9



「連絡先を共有」をタップします。

10



「0件選択」を選択すると、「全件選択」が表示されるので、タップします。

1件送信の場合

11



「Bluetooth」をタップします。

12



「MY-CAR」をタップします。

13



アドレス帳が送信されます。



14



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。



全件送信の場合

11



送信したい連絡先が選択されたら右上の $\square$ をタップします。

12



「Bluetooth」をタップします。

13



「MY-CAR」をタップします。

14



アドレス帳が送信されます。



※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

15



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。



電話帳転送設定完了

- ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\text{Bluetooth}$ スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。 $\text{Bluetooth}$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

## D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面上で、**[アプリ]**をタップします。
- 2 **[基本機能]**タブをタップし、**[設定]**をタップします。
- 3 モバイルネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 4 **[MY-CAR]**を表示し、タップします。
- 5 **[OK]**をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面で**[アプリ]**をタップします。  
**[基本機能]**タブをタップし**[設定]**をタップします。  
 モバイルネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

ON 画面

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

OFF 画面

## こんなとき、どうするの？

**クルマが替わったら？**  
 「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

**Bluetooth携帯端末が替わったら？**  
 「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

**「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？**  
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認し $\text{Bluetooth}$ スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

**「電話を接続してください」と表示されたら？**  
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら $\text{Bluetooth}$ スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。  
 (Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

**携帯端末の登録ができなかったら？**  
 Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。  
 (Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

**オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？**  
 この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

