

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (au Xperia™ VL SOL21)

## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1** <設定>スイッチ ダイアル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ
- 2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。
- 5**

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですぐ登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**

ホーム画面で、[設定]をタップします。
- 7**

[設定]をタップします。
- 8**

設定タブの[Bluetooth]をタップします。
- 9**

右上のスライドバーをONへスライドします。
- 10**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 11**

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 12**

⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。
- 13**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

### C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。( $\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

**1**  **<選択>スイッチ**  
**<設定>スイッチ** **<決定>スイッチ**  
**<決定>スイッチ**を押します。

**2**  **[電話]**を選択し**<決定>スイッチ**を押します。

**3**  **[ハンズフリー電話帳]**を選択し**<決定>スイッチ**を押します。

**4**  **[携帯メモリ一括読出し]**を選択し**<決定>スイッチ**を押します。

**5**  これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

**1件送信の場合**

**6**  ホーム画面で $\square$ をタップします。

**7**  **[連絡先]**をタップします。

**8**  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

**9**  連絡先を表示し、右上の $\square$ をタップします。

**10**  **[連絡先を送信]**をタップします。

**全件送信の場合**

**6**  ホーム画面で $\square$ をタップします。

**7**  **[連絡先]**をタップします。

**8**  連絡先一覧を表示し、右下の $\square$ をタップします。

**9**  **[複数選択]**をタップします。

**10**  **[選択数0]**をタップすると**[すべて選択]**が表示されるのでタップします。

**1件送信の場合**

**11**  **[OK]**をタップします。

**12**  **[Bluetooth]**をタップします。

**13**  **[MY-CAR]**をタップします。

**14**  アドレス帳が送信されます。

**15**  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**全件送信の場合**

**11**  左下の $\square$ をタップします。

**12**  **[Bluetooth]**をタップします。

**13**  **[MY-CAR]**をタップします。


**14**  アドレス帳が送信されます。  
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

**15**  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

- ⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずにも30秒程度でつながります。)

## D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面上で、 をタップします。
- 2 [設定]をタップします。
- 3 設定タブの[Bluetooth]をタップします。
- 4 [MY-CAR]を表示し、タップします。
- 5 [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面で をタップします。
- 2 [設定]をタップします。
- 3 設定タブの[Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定

ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定

OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

