

A. ナビゲーションの設定

※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイアル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

3

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

4

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

5

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態でも登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6

<決定>ボタン
<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、⑥のメニュー画面が表示されます。

7

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。 ※機種によっては、[ツール]の中に[Bluetooth]がある場合があります。

8

[初期登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。

9

[ハンズフリー機器を登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10

[はい]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11

ナビを探しています。(10~15秒)

12

[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

13

5の画面

携帯電話から登録を行ってください。電話から入力するパスキーは1234です

⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。

14

これで登録完了です。
 ※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも**30秒程度**でつながります。)

1 <選択>スイッチ

<設定>スイッチ <決定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

1件送信の場合

6

アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8

[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

全件送信の場合

6

アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

<サブメニュー>ボタンを押します。

8

[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

1件送信の場合

11

[MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12

アドレス帳送信後、[アドレス帳1件送信完了しました]と表示されます。

全件送信の場合

11

[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12

[MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

13

アドレス帳送信後[アドレス帳全件送信完了しました]と表示されます。

携帯メモリー読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了


D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合

<#>
ボタン

待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオンの状態になります。




ON 画面

Off設定の場合

<#>
ボタン

<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオフの状態になります。



OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。


携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。


Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

