

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイアル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2



<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

3



ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

4



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選択する電話を見る
Bluetoothで接続する電話を登録
登録した電話を消去
Bluetooth情報を見る

5




この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


6



<決定>ボタン
<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。


7



メニュー画面の[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押しします。


※メニュー画面に[Bluetooth]がない場合は[ツール]→[Bluetooth]を選択してください。

8




[Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

9




[ハンズフリー機器を登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

10




[はい]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

11




ナビを探しています。(10~15秒)

12




[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

13




5の画面



⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押しします。

14



これで登録完了です。
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **<選択>スイッチ**

 <設定>スイッチ <決定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。

2

 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 **1件送信の場合**

 アドレス帳
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

 送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8

 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

 [1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

6 **全件送信の場合**

 アドレス帳
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

 <サブメニュー>ボタンを押します。

8

 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

 [全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

 携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

11 **1件送信の場合**

 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12

 アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

11 **全件送信の場合**

 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12

 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

13

 アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

電話帳転送設定完了

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



<決定>
ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

2



メニュー画面の[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※メニュー画面に[Bluetooth]がない場合は[ツール]→[Bluetooth]を選択してください。

3



[Bluetoothメニュー]の[接続待ち開始/停止]を選択し、<決定>ボタンを押します。

4 On設定の場合




ON 画面

4 Off設定の場合




OFF 画面

— どうやって使うの? —



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlueetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

— こんなとき、どうするの? —

■ クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら?

この機種はハンズフリー通話のみで利用になれます。

■ 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し

📞スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothにつながります。

■ 「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。

「オン」になっていたら 📞スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

