

A. ナビゲーションの設定

- 1** <設定>スイッチ ダイアル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ
- 2**



<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**



ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

[Bluetoothで接続する電話を登録]
- 5**



この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**



待受専用ソフトキーパッド
 キーパッド右矢印
 待受画面で壁紙部分をタップすると、[ソフトキーパッド]が表示されるので[MENU]をタップします。

<#>
 ※キーパッドの右矢印をタップすると<#>ボタンが表示されます。
- 7**



メニュー画面の[ツール]を選択し、タップします。
- 8**



[Bluetooth]を選択し、タップします。
- 9**



[Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選択し、タップします。
- 10**



[ハンズフリー機器を登録]を選択し、タップします。
- 11**



[はい]を選択し、タップします。
- 12**



ナビを探しています。(10~15秒)
- 13**



[機器選択]画面になります。
 [MY-CAR]を選択し、タップします。
- 14**



5の画面
 携帯電話から登録を行っている際、電話から入力するパスワード「1234」です。

⑤で表示された<1,2,3,4>をタップし、携帯画面の<OK>をタップします。
- 15**



これで登録完了です。
 ※登録できない場合は<#>を1秒程度ロングタッチしてBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了


C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 <選択>スイッチ

 <設定>スイッチ <決定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。

2 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。


3 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。


4 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。


5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。



6 アドレス帳
 [ソフトキーボード]を表示し、<アドレス帳>をタップします。


7 送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>をタップします。


8 [Bluetooth送信]をタップします。


9 [1件送信]をタップします。


10 [はい]をタップします。


6 アドレス帳
 [ソフトキーボード]を表示し、<アドレス帳>をタップします。



7 <サブメニュー>をタップします。


8 [Bluetooth送信]をタップします。


9 [全件送信]をタップします。


10 携帯電話の暗証番号を入力し<OK>をタップします。
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。


11 [MY CAR]をタップします。


12 アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。





11 [はい]をタップします。


12 [MY CAR]をタップします。


13 アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。





携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合

キーボード右矢印

Bluetooth Offの状態
[ソフトキーボード]を
表示後、[キーボード右
矢印]をタップします。

<#>

<#>をロング
タッチします。

ON 画面

Off設定の場合

キーボード右矢印

Bluetooth Onの状態
[ソフトキーボード]を
表示後、[キーボード右
矢印]をタップします。

<#>

<#>をロング
タッチします。

OFF 画面

どうやって使うの？

Bluetoothが「On」になっていることを
確認します。OFFになっている場合は、
[B.携帯電話の登録]又は[D.Blueetoothの
On/Offの方法]を参照しOnにして下さい。Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグや
ポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけで
ハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに
押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら

 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつならなければBluetoothを「オフ」にして
もう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から
はじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.Blueetoothの
On/Offの方法をご覧ください。)