

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイアル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

3

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

4

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

5

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6

<決定>ボタン
<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、⑦のメニュー画面が表示されます。

7

メニュー画面の右下にある、[アクセサリ]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

8

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

9

[Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

10

[ハンズフリー機器を登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

11

[はい]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

12

ナビを探しています。(10~15秒)

13

[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

14

⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押しします。

15

これで登録完了です。
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **<選択>**スイッチ



<設定>スイッチ **<決定>**スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2



【電話】を選択し**<決定>**スイッチを押します。

3



【ハンズフリー電話帳】を選択し**<決定>**スイッチを押します。

4



【携帯メモリー一括読み出し】を選択し**<決定>**スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 **1件送信の場合**



アドレス帳(左上)
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



送信したいアドレスを選択し**<サブメニュー>**ボタンを押します。

8



【Bluetooth送信】を選択し**<決定>**ボタンを押します。

9



【1件送信】を選択し**<決定>**ボタンを押します。

10



【はい】を選択し**<決定>**ボタンを押します。

6 **全件送信の場合**



アドレス帳(左上)
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



<サブメニュー>ボタンを押します。

8



【Bluetooth送信】を選択し**<決定>**ボタンを押します。

9



【全件送信】を選択し**<決定>**ボタンを押します。

10



携帯電話の暗証番号を入力し**<決定>**ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

11 **1件送信の場合**



【MY-CAR】を選択し**<決定>**ボタンを押します。






アドレス帳送信後、**[アドレス帳1件送信完了しました]**と表示されます。

11 **全件送信の場合**



【はい】を選択し**<決定>**ボタンを押します。

12



【MY-CAR】を選択し**<決定>**ボタンを押します。

13






アドレス帳送信後**[アドレス帳全件送信完了しました]**と表示されます。

携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合

<#>
ボタン待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと
オンの状態になります。

ON 画面

Off設定の場合

<#>
ボタン<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオフの
状態になります。

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

