

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1 **<設定>スイッチ ダイアル**

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
<決定>スイッチ
- 2 **<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。**
- 3 **ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。**
- 4 **[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。
「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。
- 5 **この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。**

この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6 **<決定>ボタン**

<決定>ボタン
<*>ボタン
<決定>ボタンを押すと、⑦のメニュー画面が表示されます。
- 7 **メニュー画面の右にある、[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押しします。**
- 8 **[Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。**
- 9 **[ハンズフリー機器を登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。**
- 10 **[はい]を選択し、<決定>ボタンを押しします。**
- 11 **ナビを探しています。(10~15秒)**
- 12 **[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押しします。**
- 13 **⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押しします。**
- 14 **これで登録完了です。 ※登録できない場合は<*>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。**

初期設定完了

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

C. 電話帳転送設定

1 <選択>スイッチ

 <設定>スイッチ <決定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。

2

 【電話】を選択し<決定>スイッチを押します。

3

 【ハンズフリー電話帳】を選択し<決定>スイッチを押します。

4

 【携帯メモリー一括読み出し】を選択し<決定>スイッチを押します。

5

 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 1件送信の場合

 アドレス帳(左上)
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

 送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8

 【Bluetooth送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

9

 【1件送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

10

 【はい】を選択し<決定>ボタンを押します。

6 全件送信の場合

 アドレス帳(左上)
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

 <サブメニュー>ボタンを押します。

8

 【Bluetooth送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

9

 【全件送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

10

 携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

11 1件送信の場合

 【MY-CAR】を選択し<決定>ボタンを押します。

12

 アドレス帳送信後、
 【アドレス帳1件送信完了しました】と表示されます。

11 全件送信の場合

 【はい】を選択し<決定>ボタンを押します。

12

 【MY-CAR】を選択し<決定>ボタンを押します。

13

 アドレス帳送信後【アドレス帳全件送信完了しました】と表示されます。

携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合

<*>
ボタン待ち受け画面で<*>ボタンを1秒程度長めに押すと**オン**の状態になります。

ON 画面

Off設定の場合

<*>
ボタン<*> ボタンを1秒程度長めに押すと**オフ**の状態になります。

OFF 画面

どうやって使うの？

Bluetoothが「**On**」になっていることを確認します。**Off**になっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照し**On**にして下さい。Bluetoothが「**オン**」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「**オン**」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「**オフ**」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたらBluetoothスイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「**オフ**」にしてもう一度裏面の**A.ナビゲーションの設定の①**から始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

