

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ らくらくスマートフォンF-12D)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1  **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  **設定** <設定>を選択します。

3  **Bluetooth** <Bluetooth>を選択します。

4  **機器登録** <機器登録>を選択します。


5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。


6  **NTTドコモ** <NTTドコモ>を選択してください。


7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！ [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。


B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべての登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


8  ホーム画面をスライドさせて、メニューの下側を表示させます。
 [設定]をタップします。


9  [通信の設定]をタップします。

10  [Bluetooth設定]をタップします。

11  [Bluetooth]をタップしてオンにします。

12  デバイスの検索をタップすると、使用可能なデバイスが表示されます。
 ※自動的にデバイス検索が行われる場合もあります。

13  検索された[MY-CAR]をタップします。
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

14  ⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[決定]、[OK]をタップします。

15  これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1

設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>を選択します。

3

<電話・通信>を選択します。

4

<電話>を選択します。

5

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6

<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7

<はい>を選択します。

電話帳自動転送

この後、自動的に電話帳転送が始まりますので、転送が完了するまでお待ちください。(携帯端末によっては、この時、端末画面にリクエスト通知が表示されます。その場合は、通知を開き、アクセスリクエスト(PBAPリクエスト)を許可してください。)

リクエスト通知の流れ

ホーム画面上に表示される[Bluetooth接続リクエスト]をタップします。

表示される[Bluetooth接続リクエスト]をタップします。

[次回から表示しない]にチェックを入れて[OK]をタップします。

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

ホーム画面上で、[設定]をタップします。

2

[通信の設定]をタップします。

3

[Bluetooth設定]をタップします。

4

[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。


5

[切断する]をタップします。


これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、**[設定]**をタップします。



[通信の設定]をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面でBluetoothをタップしてオンにします。

オン画面



2. [オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面でBluetoothをタップしてオフにします。

オフ画面



こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからご利用いただけます。