

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ MEDIAS W N-05E)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1  **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 2  <設定>を選択します。
- 3  <Bluetooth>を選択します。
- 4  <機器登録>を選択します。
- 5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 6  <NTTドコモ>を選択してください。
- 7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！ [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。


B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 8  ホーム画面上で、[アプリケーション一覧]をタップします。
 アプリケーション一覧アイコン
- 9  画面をスライドさせ、基本機能/設定タブの[設定]をタップします。
 [Bluetooth]をタップします。
- 10  右上のスライダーをONへスライドします。
- 11  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 12  検索された[MY-CAR]をタップします。
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
 ※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 13  ⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[確定]、[OK]をタップします。
- 14  これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1  **<設定>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  **<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。
<設定>を選択します。

3  **<電話・通信>**を選択します。

4  **<電話>**を選択します。

5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。


6  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。


7  **<はい>**を選択します。


8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。


9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。


携帯端末の操作へ


10  ホーム画面で**[アプリケーション一覧]**をタップします。
 アプリケーション一覧アイコン


11  **[ドコモ電話帳]**をタップします。


12  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。


13  連絡先を表示し、**[共有]**をタップします。


14  **[共有]**をタップします。

10  ホーム画面で**[アプリケーション一覧]**をタップします。
 アプリケーション一覧アイコン

11  **[ドコモ電話帳]**をタップします。

12  連絡先を表示し、**[その他]**をタップします。

13  **[その他]**をタップします。

14  **[インポート/エクスポート]**をタップします。

NO.3

C. 電話帳転送設定 つづき エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)



D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、
[アプリケーション一覧]
をタップします。

画面を
スライドし、
[設定]をタップ
します。

[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。