

## Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ N-07D)

### A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

**1**  **<設定>スイッチを押します。**  
**<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。**  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**  **<設定>を選択します。**

**3**  **<Bluetooth>を選択します。**

**4**  **<機器登録>を選択します。**

**5**  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

**6**  **<NTTドコモ>**を選択してください。

**7**  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！**[1234]**を覚えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**  
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

### B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですぐに登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8**  ホーム画面上で、**<MENU>**ボタンをタップします。

 **[本体設定]**を選択し、タップします。

**9**  **[Bluetooth]**をタップします。

**10**  右上のスライダーをONへスライドします。

**11**  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**12**  検索された**[MY-CAR]**をタップします。  
 ※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行うと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。  
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。

**13**  **⑦**で表示されたパスキー**<1,2,3,4>**を入力し**[OK]**をタップします。

**14**  これで携帯端末の登録が完了しました。

**初期設定完了**

### C. 電話帳転送設定

**ポイント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

**1**

設定

設定

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

＜設定＞スイッチを押します。

＜設定＞スイッチがない場合は＜メニュー＞スイッチを押します。

**2**

＜設定＞を選択します。

**3**

＜電話・通信＞を選択します。

**4**

＜電話＞を選択します。

**5**

＜ハンズフリー電話帳＞を選択します。

**6**

＜携帯メモリ一括ダウンロード＞を選択します。

**7**

＜はい＞を選択します。

**8**

＜携帯メモリのダウンロードを確認中＞と表示されます。

**9**

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

携帯端末の操作へ

1  
件送信の場合

**10**

ホーム画面で[コンテンツマネージャー]をタップします。

コンテンツマネージャーアイコン

**11**

[電話帳]をタップします。

**12**

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

**13**

連絡先を表示し、＜MENU＞ボタンをタップします。

**14**

[共有]をタップします。

NO.3

全  
件  
送  
信  
の  
場  
合

**10**

ホーム画面で[コンテンツマネージャー]をタップします。

コンテンツマネージャーアイコン

**11**

[電話帳]をタップします。

**12**

連絡先一覧を表示し、＜MENU＞ボタンをタップします。

**13**

[その他]をタップします。

**14**

[インポート/エクスポート]をタップします。

C. 電話帳転送設定 つづき **ポイント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1件送信の場合

15



[Bluetooth]をタップします。

16



[MY-CAR]をタップします。

17



アドレス帳が送信されます。

18



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

15



[表示可能な電話帳を共有]をタップします。

16



[Bluetooth]をタップします。

17



[MY-CAR]をタップします。

18



アドレス帳が送信されます。

19



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面上で、<MENU>ボタンをタップします。



2



[本体設定]を選択し、タップします。

3



[Bluetooth]をタップします。

4



[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。  
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

4



[OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



### こんなとき、どうするの？

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

#### オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。