

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ SH-07D/SH-09D)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1  **設定** <設定>スイッチを押します。

 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  <設定>を選択します。

3  <Bluetooth>を選択します。

4  <機器登録>を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6  <NTTドコモ>を選択してください。

7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！ [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべての登録を開始してください。

※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8  ホーム画面上で、<MENU>ボタンをタップします。

 [本体設定]を選択し、タップします。

9  [Bluetooth]をタップします。


10  右上のスライダーをONへスライドします。

11  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12  検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名「00.11.AA.BB」が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

13  ⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

14  これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

! エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1  **<設定>スイッチを押します。**
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  **<設定>を選択します。**

3  **<電話・通信>を選択します。**

4  **<電話>を選択します。**

5  **<ハンズフリー電話帳>を選択します。**

6  **<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。**

7  **<はい>を選択します。**

8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。**

9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

携帯端末の操作へ

10  ホーム画面で [コンテンツマネージャー] をタップします。
 コンテンツマネージャーアイコン

11  [電話帳] をタップします。

12  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

13  連絡先を表示し、<MENU>ボタンをタップします。

14  [共有] をタップします。

10  ホーム画面で [コンテンツマネージャー] をタップします。
 コンテンツマネージャーアイコン

11  [電話帳] をタップします。

12  連絡先一覧を表示し、<MENU>ボタンをタップします。

13  [その他] をタップします。

14  [インポート/エクスポート] をタップします。

NO.3

C. 電話帳転送設定 つづき **ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1件送信の場合

15



[Bluetooth]をタップします。

16



[MY-CAR]をタップします。

17



アドレス帳が送信されます。

18



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

15



[表示可能な電話帳を共有]をタップします。

16



[Bluetooth]をタップします。

17



[MY-CAR]をタップします。

18



※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。
アドレス帳が送信されます。

19




携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。



電話帳転送設定完了

D. 接続機器の削除方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1




ホーム画面上で、<MENU>ボタンをタップします。


[本体設定]を選択し、タップします。

2




[Bluetooth]をタップします。

3



[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

4



[OK]をタップします。

これで登録機器の削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンをタップします。

[本体設定] を選択し、タップします。

[Bluetooth] をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。