

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。

3

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

4

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。

5

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[ソフトバンク/ボーダフォン(3G)]を選び
<決定>スイッチを押します。
①表示が「設定」になりましたら、②一番上の「決定」にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。

6

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

[設定]をタップします。

8

[その他の設定]をタップします。

9

[Bluetooth]をタップします。

10

右上のスライドバーをタップしてONにします。

11

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12

検索された[MY-CAR]をタップします。
※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

13

⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

14

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

⚠️ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **🔊** スイッチを**2秒程度**長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔊を押さずとも**30秒程度**でつながります。)

1 **<決定>**スイッチ
<設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

2

[電話]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1 件送信の場合

6

[電話帳]をタップします。

7

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

8

連絡先を表示し、右上の[送信]をタップします。

9

[Bluetooth送信]をタップします。

全件送信の場合

6

[電話帳]をタップします。

7

連絡先一覧を表示し、[送信]をタップします。

8

[送信]をタップします。

9

[Bluetooth送信]をタップします。

10

[全件送信]をタップします。

1 件送信の場合

10

[はい]をタップします。

11

[MY-CAR]をタップします。

12

アドレス帳が送信されます。

13

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

11

[はい]をタップします。

12

暗証番号を入力し、[OK]をタップします。

13

[本体]をタップします。

14

[MY-CAR]をタップします。

15

アドレス帳が送信されます。

※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

16

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 [設定]をタップします。
- 2 [その他の設定]をタップします。
- 3 [Bluetooth]をタップします。
- 4 表示された[MY-CAR]をタップします。
- 5 [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 [設定]をタップします。 [その他設定]をタップします。 [Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの設定はE.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？**
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？**
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

