

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1**

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び<決定>スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び<決定>スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び<決定>スイッチを押します。
- 5**

①設定を点灯させダイヤルを回し、**[ソフトバンク/ポータフォン(3G)]**を選び<決定>スイッチを押します。
①表示が**設定**になりましたら、②一番上の**決定**にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！**[1234]**を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

ホーム画面をスライドし便利機能の**[開く]**をタップします。
- 8**

便利機能の**[設定]**をタップします。
- 9**

設定の**[その他の設定]**をタップします。
- 10**

その他の設定の**[Bluetooth]**をタップします。
- 11**

右上のスライドバーをタップしてONにします。
- 12**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 13**

検索された**[MY-CAR]**をタップします。
※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。
※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。
- 14**

⑥で表示された**[1,2,3,4]**を入力し、**[完了]**、**[OK]**をタップします。
- 15**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

⚠️ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **🔊** スイッチを**2秒程度**長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(🔊 を押さずにも**30秒程度**でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2



[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1 件の送信の場合

6



ホーム画面をスライドしつながるの[開く]をタップします。

7



つながるの[電話帳]をタップします。

8



連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9



連絡先を表示し、右下の[メニュー]をタップします。

10



[送信]をタップします。

11



[Bluetooth送信]をタップします。

12



[はい]をタップします。

13



[MY-CAR]をタップします。

14



アドレス帳が送信されます。

15



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

全件送信の場合

6



ホーム画面をスライドしつながるの[開く]をタップします。

7



つながるの[電話帳]をタップします。

8



連絡先一覧を表示し、右下の[メニュー]をタップします。

9



[送信]をタップします。

10



[Bluetooth送信]をタップします。

11



[全件送信]をタップします。

12



[はい]をタップします。

13



暗証番号を入力し、[完了]、[OK]をタップします。

14



[MY-CAR]をタップします。

15



アドレス帳が送信されます。

16



※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(を押しさえしても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

ホーム画面をスライドし便利機能の「開く」をタップします。

2

便利機能の「設定」をタップします。

3

設定の「その他の設定」をタップします。

4

その他の設定の「Bluetooth」をタップします。

5

表示された「MY-CAR」をタップします。

6

「OK」をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面をスライドし便利機能の「開く」をタップします。

2

便利機能の「設定」をタップします。

3

設定の「その他の設定」をタップします。

4

その他の設定の「Bluetooth」をタップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定

上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定

上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？**
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？**
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

