

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1

＜設定＞スイッチ

＜決定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ボーダフォン]
を選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が
＜設定＞
になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を憶えて
おきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

ホーム画面上で、
[設定]をタップします。

8

[Bluetooth]を
タップします。

9

[Bluetooth]右のスライドバーをONへ
スライドします。
デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。

10

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくないので、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

11



⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。


12


これで携帯端末の登録が完了しました。


初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1  **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2  **[電話]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

3  **[ハンズフリー電話帳]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

4  **[携帯メモリ一括読み出し]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

5  これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1件送信の場合

6  ホーム画面上で、**⋮**をタップします。

7  **[連絡先]**をタップします。

8  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9  連絡先を表示し、**共有**をタップします。

10  **[共有]**をタップします。

全件送信の場合

6  ホーム画面上で、**⋮**をタップします。

7  **[連絡先]**をタップします。

8  連絡先を表示し、**共有**をタップします。

9  **[選択数: 0]**をタップします。

10  **[すべて選択]**をタップします。

1件送信の場合

11  **[Bluetooth]**をタップします。

12  **[MY-CAR]**をタップします。

13  アドレス帳が送信されます。

14  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合



11  **[Bluetoothマーク]**をタップします。

12  **[MY-CAR]**をタップします。

13  アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

14  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面上で、 をタップします。
- 2 [設定]をタップします。
- 3 Bluetoothをタップします。
- 4 [MY-CAR]を表示し、タップします。
- 5 [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面上で、 をタップします。 [設定]をタップします。 Bluetoothをタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。



ON 画面

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。