

A. ナビゲーションの設定

1

<設定>スイッチ
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。

3

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

4

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。

5

②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ボーダフォン]
を選び<決定>スイッチを
押します。①表示が「設定」
になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。

6

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

決定(真中)
<決定>
ボタンを
押すと
右の画面が
出ます。

8

右下の[設定]アイコン
を選択し<決定>
ボタンを押します。

[外部接続]を選択し
<決定>ボタンを
押します。

[Bluetooth]を
選択し<決定>
ボタンを押します。

[デバイス検索]を
選択し<決定>
ボタンを押します。

[YES]を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

ナビを
探しています。
(5~10秒)

9

[MY-CAR]が表示されますので
一番上のままで<決定>ボタンを押します。

10

⑥で表示された
<1,2,3,4>ボタンを押し
携帯電話の<決定>ボタン
を押します。

6の画面

11

「921Tを登録しました」
と表示されます。

12

[YES]を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

※信頼デバイス
設定を行わないと
Bluetooth機能が
働きません。

13

これで
携帯電話の
登録が完了
しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **＜決定＞**スイッチ
＜設定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

2 
[電話]を選択し**＜決定＞**スイッチを押します。

3 
[ハンズフリー電話帳]を選択し**＜決定＞**スイッチを押します。

4 
[携帯メモリ一括読み出し]を選択し**＜決定＞**スイッチを押します。

5 
これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

1 件送信の場合

6 
電話帳ボタン
＜電話帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7 
送信したいアドレスを選択し**＜メニュー＞**ボタンを押します。

8 
[外部送信]を選択し**＜決定＞**ボタンを押します。

9 
[Bluetooth送信]を選択し**＜決定＞**ボタンを押します。

全件送信の場合

6 
決定(真中)
＜決定＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7 
画面右下の[設定]アイコンを選択し**＜決定＞**ボタンを押します。

8 
[外部接続]を選択し**＜決定＞**ボタンを押します。

9 
[Bluetooth]を選択し**＜決定＞**ボタンを押します。

10 
5の[全件データ送信]を選択し**＜決定＞**ボタンを押します。

11 
暗証番号を入力すると[全件データ送信]画面になるので[アドレス帳]を選択し**＜決定＞**ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

1 件送信の場合

10 
外部通信が開始されます。

11 
[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し**＜決定＞**ボタンを押します。

12 
アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

全件送信の場合

12 
[画像を含める]を選択し**＜決定＞**ボタンを押します。

13 
[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し**＜決定＞**ボタンを押します。

14 
アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。


携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

- ⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- ⚠ エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずにも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

決定(真中)

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

[ON/OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合

[On]を選択し<決定>ボタンを押します。

On 画面

2.Off設定の場合

[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

Off 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D. BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

- 🔌が替わったら？
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら？
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯電話の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

