

A. ナビゲーションの設定

1

＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5

②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ボーダフォン]
を選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」
になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態で行って下さい。

7

決定(真中)
＜決定＞ボタン
を押すと右の画
面が出ます。

8

右下の[設定]アイコ
ンを選択し＜決定＞
ボタンを押します。

[外部接続]を選
択し＜決定＞ボタ
ンを押します。

[Bluetooth]を選
択し＜決定＞ボ
タンを押します。

[デバイス検索]を
選択し＜決定＞
ボタンを押します。

ナビを
探しています。
(5～10秒)

9

[MY-CAR]が表示されま
すので一番上のま
まで＜決定＞ボ
タンを押します。

10

⑥で表示され
た
＜1,2,3,4＞ボ
タンを押し
携帯電話の＜決
定＞ボタンを
押します。

6の画面

「920Tを登録しまし
た」と表示され
ます。

11

「920Tを登録しまし
た」と表示され
ます。

12

[YES]を選択し、
＜決定＞ボタ
ンを押します。

※信頼デバイス
設定を行わないと
Bluetooth機能が
働きません。

13

これで
携帯電話の
登録が完了
しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの「決定」スイッチを2秒程度長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。(「決定」を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **決定**スイッチ
設定スイッチ
設定スイッチを押します。

2 [電話]を選択し**決定**スイッチを押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し**決定**スイッチを押します。

4 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し**決定**スイッチを押します。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

1 一件送信の場合

6 電話帳ボタン
電話帳ボタンを押すと右の画面が出ます。

7 送信したいアドレスを選択し**メニュー**ボタンを押します。

8 [外部送信]を選択し**決定**ボタンを押します。

9 [Bluetooth送信]を選択し**決定**ボタンを押します。

全件送信の場合

6 **決定(真中)**
決定ボタンを押すと右の画面が出ます。

7 画面右下の**設定**アイコンを選択し**決定**ボタンを押します。

8 [外部接続]を選択し**決定**ボタンを押します。

9 [Bluetooth]を選択し**決定**ボタンを押します。

10 5の[全件データ送信]を選択し**決定**ボタンを押します。

11 暗証番号を入力すると[全件データ送信]画面になるので**アドレス帳**を選択し**決定**ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

1 一件送信の場合

10 外部通信が開始されます。

11 [機器選択]画面になります。**MY-CAR**を選択し**決定**ボタンを押します。

12 アドレス帳送信後、「送信しました」と表示されます。

全件送信の場合





12 [画像を含める]を選択し**決定**ボタンを押します。

13 [機器選択]画面になります。**MY-CAR**を選択し**決定**ボタンを押します。

14 アドレス帳送信後、「送信しました」と表示されます。

携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


電話帳転送設定完了

-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

決定(真中)



<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。


[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。


[ON/OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合



[On]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.Off設定の場合



[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

どうやって使うの？





Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlutetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら？**
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯電話の登録ができなかったら？**
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

