


A. ナビゲーションの設定


- 1**




＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。


※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**




ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 3**



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 4**




ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 5**



②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ボーダフォン]
を選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。
- 6**




上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。


B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 7**




決定
＜決定＞ボタン
を押すと右の
画面が出ます。
- 8**



[ツール]を
選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。




決定
- 9**




[Bluetooth]を
選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。
- 10**




[検索・登録デバイス
リスト]を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。
- 11**




[YES]を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。




決定
- 12**




ナビを探して
います。
(10～15秒)
- 13**



[選択機器リス
ト]に[MY-CAR]
が表示されますので
＜決定＞ボタンを
押します。
- 14**



[未登録デバイス
で登録しますか？]
と表示されま
すので、[YES]
を選択し、＜決定＞
ボタンを押します。
- 15**




携帯電話の暗証
番号を入力し、
＜決定＞ボタン
を押します。

※初期設定時の
携帯電話の暗証
番号は<9999>
です。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

16




入力欄を選択し、<決定>ボタンを押します。

⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。


[確定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

17



これで登録されます。


18



5秒ほど待ったのち [ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。


※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、⑨の画面に進まないことがあります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある [MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、⑩以降の手順を続けてください。

19




<YES>選択し、<決定>ボタンを押します。

20



[ダイヤルアップ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

21




これで設定されます。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定


1



<決定>スイッチ
<設定>スイッチ


<設定>スイッチを押します。

2




[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

C. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

1件送信の場合	<p>6</p>  <p>電話帳ボタン</p> <p><電話帳> ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>7</p>  <p>電話帳一覧の画面を表示し、転送したいアドレスを選んで<メニュー>ボタンを押します。</p>  <p>メニュー</p>	<p>8</p>  <p>[Bluetooth送信] を選択し<決定>ボタンを押します。</p>  <p>決定</p>	<p>9</p>  <p>[アドレス帳送信] を選択し<決定>ボタンを押します。次に[検索・登録デバイスリスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択後、<選択>ボタンを押します。</p> <p>※アドレス帳が電話帳の場合もあります。</p>
全件送信の場合	<p>6</p>  <p>電話帳ボタン</p> <p><電話帳> ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>7</p>  <p>電話帳一覧の画面を表示し、<メニュー>ボタンを押します。</p>  <p>メニュー</p>	<p>8</p>  <p>[Bluetooth送信] を選択し<決定>ボタンを押します。</p>  <p>決定</p>	<p>9</p>  <p>[アドレス帳全件送信] を選択し<決定>ボタンを押します。次に[検索・登録デバイスリスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択後、<選択>ボタンを押します。</p> <p>※アドレス帳が電話帳の場合もあります。</p>
1件送信の場合	<p>10</p>  <p>[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。</p>  <p>決定</p>	<p>11</p>  <p>ナビゲーションに送信中です。</p> 	<p>12</p>  <p>これで送信されました。</p> 	<p>電話帳転送設定完了</p>
全件送信の場合	<p>10</p>  <p>携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。</p> <p>※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<9999>です。</p>	<p>11</p>  <p>[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。</p>	<p>12</p>  <p>ナビゲーションに送信中です。</p> 	<p>13</p>  <p>これで送信されました。</p> 

- ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



決定

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。



[ツール]を選択し<決定>ボタンを押します。



[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合



[On]を選択し<決定>ボタンを押します。




ON 画面

2.Off設定の場合



[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。





OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。