

A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ**

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。
- 3**

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。
- 4**

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。
- 5** **②ここで決定します**

① **設定**を点灯させ
ダイヤルを回し、**[ソフトバンク/ボーダフォン]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。①表示が **設定** になりましたら、②一番上の **[決定]** にダイヤルを合わせ **<決定>スイッチ**を押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

ホーム

ホームキーを押し、次の画面を表示させます。
- 8**

[メニュー]をタップします。(画面はタッチパネルなので選択したい項目を指でタップします)

スタートメニューから**[設定]**をタップします。
- 9**

[外部接続]をタップします。
- 10**

[デバイス検索]をタップします。
- 11**

周囲から検出した機器の一覧が表示されるので**[MY-CAR]**を中心の携帯マークへドラッグします。
- 12**

パスキー入力画面になるので⑥で表示された**<1,2,3,4>**を入力し、**<OK>**をタップします。

6の画面

NO.2へ

B. 携帯電話の登録つづき

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔄スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔄を押さずにも30秒程度でつながります。)

13

[MY-CAR] アイコンをタップしてメニューを表示します。

14

[デバイス認証] をタップします。

15

<OK>をタップして、デバイス認証を自動設定にします。

16

これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔄スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔄を押さずにも30秒程度でつながります。)

1

<決定>スイッチ
<設定>スイッチ
設定

<設定>スイッチを押します。

2

[電話] を選択し<決定>スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳] を選択し<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し] を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6

[メニュー] をタップします。

7

[設定] をタップします。

8

[外部接続] をタップします。

9

[Bluetooth] をタップします。

10

[全件データ送信] をタップします。

11

[MY-CAR] を中心の携帯マークへドラッグします。

12

携帯電話の暗証番号を入力し<OK>をタップします。
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

13

電話帳をタップします。

14

<はい>をタップします。

15

アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

16

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳
転送
設定完了

- ⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- ⚠ エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずにも30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム

ホームキーを押し、次の画面を表示させます。

[メニュー]をタップします。

スタートメニューから[設定]をタップします。

[外部接続]をタップします。

[Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

Bluetooth

左下の<On>をタップします。

ON 画面

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

Bluetooth

左下の<Off>をタップします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

