



## C. Bluetoothの On/Offの方法



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「C」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)  
 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホームボタンを押して、  
[メインメニュー]を  
表示します。



メインメニューの  
[設定]を  
タップします。



[設定]メニューの  
[一般]を  
タップします。



[Bluetooth]を  
タップします。

### 2.[オフ]から[オン]にするときの設定



左の画面で、  
[Bluetoothオフ]をタップし、  
[Bluetoothオン]に  
してください。

### 2.[オン]から[オフ]にするときの設定



左の画面で、  
[Bluetoothオン]をタップし、  
[Bluetoothオフ]に  
してください。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はC. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。  
Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はC. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

