

A. ナビゲーションの設定

※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。
 カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1

＜設定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5

① 設定を点灯させ

ダイヤルを回し、
使用しているキャリアを
選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」
になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を憶えて
おきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべて登録を開始してください。
 ※携帯端末画面は実際と異なる場合があります。

7

ホームボタンを押して、
[メインメニュー]を
表示します。

ホーム

メインメニューから
[設定]をタップします。
(画面はタッチパネル
なので選択したい項目を
指でタップします)

8

[Bluetooth]を
タップします。

9

Bluetoothが
オフの時は、
タップして
オンにします。

10

周囲から検出した
機器の一覧が
表示されるので
[MY-CAR]を
タップします。

11

⑩で表示された
＜1,2,3,4＞をタップし、
＜ペアリング＞をタップします。

※ペアリングに時間がかかりすぎると
iPhoneに「ペアリングできません」と
表示されることがあります。その場合
は、もう一度MY-CARを検出させ
ペアリングを行ってください。

6の画面

12

これで携帯端末の登録が
完了しました。

初期設定完了

C. Bluetoothの
On/Offの方法

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「C」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しすと、すぐにBluetoothでつながります。
(を押さずとも30秒程度でつながります。)
※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホームボタンを押して、
[メインメニュー]を
表示します。



メインメニューの
[設定]を
タップします。



[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



左の画面で、
[Bluetoothオフ]をタップし、
[Bluetoothオン]に
してください。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



左の画面で、
[Bluetoothオン]をタップし、
[Bluetoothオフ]に
してください。

こんなとき、どうするの？

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度
長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

■「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度
長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の
Aからはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はC BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

■携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」
をもう一度行います。

■オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

