

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1

＜設定＞スイッチを押しします。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2

ダイヤルを回し、[電話]を選び＜決定＞スイッチを押します。
- 3

ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び＜決定＞スイッチを押します。
- 4

ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び＜決定＞スイッチを押します。
- 5

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[ソフトバンク/ボーダフォン]を選び＜決定＞スイッチを押します。①表示が点灯になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ＜決定＞スイッチを押します。
- 6

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。 ※携帯端末画面は実際と異なる場合があります。

- 7

ホームボタンを押して、[メインメニュー]を表示します。
- 8

メインメニューから[設定]をタップします。(画面はタッチパネルなので選択したい項目を指でタップします)
- 9

[Bluetooth]をタップします。
- 10

ナビを探しています。(10～15秒)
- 11

⑥で表示された＜1,2,3,4＞をタップし、＜ペアリング＞をタップします。
※ペアリング直後にiPhoneに「接続できませんでした」と表示されることがありますが、そのまま数秒待れば正常に接続できます。
- 12

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. Bluetoothの On/Offの方法



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「C」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)
 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホームボタンを押して、
[メインメニュー]を
表示します。



ホーム



メインメニューの
[設定]を
タップします。



[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



左の画面で、
[Bluetoothオフ]をタップし、
[Bluetoothオン]に
してください。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



左の画面で、
[Bluetoothオン]をタップし、
[Bluetoothオフ]に
してください。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はC. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。
Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はC. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

