

## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1 **<設定>スイッチ**  
 <設定>スイッチを押します。  
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2 **電話**  
 ダイヤルを回し、  
 [電話]を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 3 **Bluetooth設定**  
 ダイヤルを回し、  
 [Bluetooth設定]を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 4 **電話機の登録**  
 ダイヤルを回し、  
 [電話機の登録]を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 5 **ソフトバンク/ボーダフォン(3G)**  
 ①設定を点灯させ  
 ダイヤルを回し、  
 [ソフトバンク/ボーダフォン]  
 を選び<決定>スイッチを  
 押します。①表示が「設定」  
 になりましたら、②一番上の  
 [決定]にダイヤルを合わせ  
 <決定>スイッチを押します。
- 6 **この画面のまま、携帯電話を操作します。**  
 上記の画面が表示  
 されたらこの状態で  
 ストップ！  
 [1234]を憶えて  
 おきましょう。



## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7 **待ち受け画面で<menu>ボタンを押します。**  
  
 menu  
 決定(真中)
- 8 **無線とネットワーク**  
 [無線とネットワーク]を選択し、  
 <決定>ボタンを押します。
- 9 **Bluetooth設定**  
 [Bluetooth設定]を選択し、  
 <決定>ボタンを押します。
- 10 **Bluetooth**  
 [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを  
 押し、右枠内に「✓」をいれます。
- 11 **Bluetooth**  
 [デバイス検索]を選択し、  
 <決定>ボタンを押します。
- 12 **Bluetooth**  
 検索された[MY-CAR]を選び、  
 <決定>ボタンを押します。
- 13 **Bluetoothのペア設定リスト**  
 ⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、  
 [OK]を選択し、<決定>ボタンを  
 押します。  
 6の画面
- 14 **この画面のまま、携帯電話を操作します。**  
 携帯電話で接続機器名「MY-CAR」を  
 登録してください。パスキー「1234」  
 が必要です。詳しい操作方法はお使いの携帯電話  
 の取扱説明書をご覧ください。  
 登録しました  
 au(WIN)  
 ソフトバンク/ボーダフォン(3G)

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずにも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ



＜決定＞スイッチを押します。

2



[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4



[携帯メモリー一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

1 件の送信の方法

6



待ち受け画面で＜menu＞ボタンを押します。



menu  
決定(真中)

7



[すべてのプログラム]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

8



[連絡先]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9



連絡先一覧の画面を表示し、送信する連絡先を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10



左記画面で＜menu＞ボタンを押します。

11



[連絡先を送信]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

12



[連絡先を送信-メール]をタップします。

13



[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

14



[送信]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

15



[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

16




アドレス帳が送信されます。

17



携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送  
設定完了**

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにいても30秒程度でつながります。)

## D. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

待ち受け画面で <menu> ボタンを押します。

menu  
決定(真中)

[設定] を選択し、<決定> ボタンを押します

[無線とネットワーク] を選択し、<決定> ボタンを押します。

### 2. [オフ]から[オン]にする時の設定

上記の画面で[Bluetooth]を選択し、「✓」をいれます。

[Bluetooth]がオンになりました。

### 2. [オン]から[オフ]にする時の設定

上記の画面で[Bluetooth]を選択し、「✓」を外します。

[Bluetooth]がオフになりました。

### こんなとき、どうするの？

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

#### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

#### 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

#### オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

