

SDカード／USBメモリー／ ウォークマンの音楽を聴く

本機では、お手持ちのSDカードやUSBメモリー、ソニー社製ATRAC AD対応のウォークマンに保存した音楽を聴くことができます。

オーディオを再生する……………	200
SDカードを再生する……………	200
USBメモリーを再生する……………	200
ウォークマンを再生する……………	200
ウォークマンのモードを切り替える…	200
早戻し／早送りする……………	201
前／次のトラックを再生する……………	201
フォルダ／トラックから再生する……	201
リピート・ランダム・スキャン再生をする ……………	201
カテゴリーリストからトラックを再生する (ウォークマンのみ)……………	202

オーディオを再生する

SDカードを本機にセット、または本機のUSB端子にUSBメモリーを接続することで、パソコンで編集したMP3/WMA形式の音楽データを本機で再生することができます。

ウォークマンには、「ATRAC AD」と「ストレージ」の2つの再生モードがあります。ATRAC ADの場合は、ATRAC/AAC/HE-AAC/MP3/WMA形式を、ストレージの場合は、MP3/WMA形式の音楽データを再生できます。

MEMO

- 本機にiPodを接続している場合は、USBメモリーやウォークマンはご利用になれません。
- SDカードおよびUSBメモリー内のファイルは、ファイル名順でのみ再生できます。再生順序を変更したい場合は、ファイル名の先頭に数字を入力してください。

SDカードを再生する

1 SDカードをセットする、またはソース選択画面で **SDメモリーカード**

SDカードのオーディオが再生されます。



MEMO

- 録音中はSDカードの再生は行えません。録音中に **SDメモリーカード** をタッチすると、「録音中です。録音を中止してよろしいですか?」という確認画面が表示されます。

USBメモリーを再生する

1 USBメモリーを接続する、またはソース選択画面で **USB/iPod**

USBメモリーのオーディオが再生されます。



ウォークマンを再生する

1 ウォークマンを接続する、またはソース選択画面で **USB/iPod**

ウォークマンモードの画面が表示され、ウォークマンのオーディオが再生されます。



MEMO

- ウォークマンの種類によっては、ウォークマン本体に付属されているUSBケーブルを使用して、本機にUSB接続する必要があります。

ウォークマンのモードを切り替える

ウォークマンの再生画面では、「ATRAC AD」と「ストレージ」の2つのモードを切り替えることができます。

- 1 ソース選択画面で ▶ **USB/iPod**
- 2 **切り替え**

3 **ATRAC AD** または **ストレージ**

ウォークマンの再生モードが切り替わります。

ATRAC AD :

x-アプリなどのアプリケーションを使用して転送した曲を再生します。

ストレージ :

Windowsエクスプローラなどを使用してドラッグアンドドロップ転送した曲を再生します。

MEMO

- ストレージモードでの操作は、USBメモリーの操作説明を参照してください。

早戻し／早送りする**1** 再生中に **⏮** (早戻し) または **⏭** (早送り) (長押し)**MEMO**

- **⏮**、**⏭** から指を離すと、通常の再生に戻ります。

前／次のトラックを再生する**1** 再生中に **⏪** または **⏩****MEMO**

- **⏪** を押すとトラックの先頭に戻り、さらに **⏪** を押すごとに前のトラックに移動します。
- **⏩** を押すごとに次のトラックに移動します。

フォルダ／トラックから再生する**MEMO**

- 走行中はフォルダリスト、トラックリストのスクロールはできません。

1 ソース選択画面で

SDメモリーカード または **USB/iPod**

2 再生中のフォルダを選択

トラックリストが表示されます。

MEMO

- 再生中以外のフォルダを選択した場合は、フォルダリストが表示されたまま、選択したフォルダの先頭のトラックから再生がはじまります。トラックリストを表示するには、もう一度同じフォルダを選択します。

3 トラックを選択

選択したトラックから再生がはじまります。

リピート・ランダム・スキャン再生をする**1** ソース選択画面で

SDメモリーカード または **USB/iPod**

2 機能

3 目的の項目を選択

SDカード/USBメモリー画面



全リPEAT：

全トラックをリPEAT再生します。

1フォルダリPEAT：

現在再生中のフォルダ全体をリPEAT再生します。

1トラックリPEAT：

現在再生中のトラックのみをリPEAT再生します。

全トラックランダム：

全トラックをランダムに再生します。

1フォルダランダム：

現在再生中のフォルダの全トラックをランダムに再生します。

全トラックスキャン：

全トラックの出だしを10秒間ずつ再生します。

ウォークマン画面



リPEAT：

選択しているカテゴリー内の全トラックをリPEAT再生します。

1トラックリPEAT：

現在再生中のトラックのみをリPEAT再生します。

ランダム：

選択しているカテゴリー内の全トラックをランダムに再生します。

スキャン：

選択しているカテゴリー内の各トラックの出だしを10秒間ずつ再生します。

MEMO

- **全トラックランダム** は、フォルダがランダムに選択され、そのフォルダ内のトラックからさらにランダムで選択された曲が再生されます。

カテゴリーリストからトラックを再生する (ウォークマンのみ)

MEMO

- ATRAC ADモードで再生中の場合のみ、本機能を利用できます。
- リスト表示中に何もタッチしないまま10秒が過ぎると、ウォークマン再生画面に戻ります。

ウォークマンのカテゴリーリストから、トラックを選択して再生できます。

1 ソース選択画面で **USB/iPod**

2 **メニュー**

3 カテゴリーを選択

全曲：

ウォークマン内のすべての曲から選択できます。

アルバム：

アルバム別にトラックを選択できます。

アーティスト：

アーティスト別にトラックを選択できません。

ジャンル：

ジャンル別にトラックを選択できます。

プレイリスト：

プレイリスト別にトラックを選択できません。プレイリストの作成方法は、ウォークマンの取扱説明書をご覧ください。