

A. ナビゲーションの設定

- 1 **<情報設定>ボタン**
 <情報設定>ボタンを押します。
- 2 **<電話>**をタッチします。
- 3 **<登録機器リスト>**をタッチします。
- 4 **<探索待ち>**をタッチします。
- 5 お使いの携帯電話会社を選択し、**<決定>**をタッチします。
- 6 上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。


- 7 **決定ボタン**
 <決定ボタン>ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 8 [接続設定]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。
- 9 [Bluetooth]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。
- 10 [オーディオ機器]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。
- 11 **<機器検索>**を選択し**<決定>**ボタンを押します。
- 12 ナビを探しています。(10~15秒)
- 13 [検索結果]に[MY-CAR]が表示されますので**<決定>**ボタンを押します。
- 14 [MY-CAR?]と表示されますので、[はい]を選択し**<決定>**ボタンを押します。
- 15 [Bluetoothパスキー入力]と表示されますので⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し**<決定>**ボタンを押します。
- 16 Bluetoothパスキーを認証しています。
これで登録されます。

設定完了

C. 電話帳転送設定


ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

1 <情報設定>ボタン




<情報設定>ボタンを押します。

2




<電話>をタッチします。

3




<電話帳>をタッチします。

4




<読み出し>をタッチします。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。


6 決定ボタン



<決定ボタン>ボタンを押してメニュー画面を出します。


1件送信の場合

7




下の[電話帳]アイコンを選択し<決定>ボタンを押します。

8




送信したいアドレスを選択し<機能>ボタンを押します。

9



[送信]を選択し<決定>ボタンを押します。


10



[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。


全件送信の場合

7




下の[電話帳]アイコンを選択し<決定>ボタンを押します。

8




<機能>ボタンを押します。

9




[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10




[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11




携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「000000」を入力します。

11




[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12




検索中

13



接続完了


14



送信完了


アドレス帳送信後、[送信完了]と表示されます。

12




[認証パスワード]と表示されますので<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します

13




[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します

14



接続完了


14



完了


アドレス帳送信後、[完了]と表示されます。

15



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

D. Bluetoothの On/Off の方法

1



決定ボタン


<決定ボタン> ボタンを押しメニュー画面を出します。

[接続設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。


[[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。


2.On設定の場合



[Bluetooth電源: OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。




[ON]を選択し<決定>ボタンを押します。




On 画面


2.Off設定の場合



[Bluetooth電源: ON]を選択し<決定>ボタンを押します。



[OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。



Off 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D. BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通话をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

■クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定 (ONの場合)」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①から始めてください。また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

■C. 電話帳転送設定の②の操作の後、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー>ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送/パスワード設定」で「2. パスワード無し」に設定してください。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：スズキ株式会社お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-402-253 受付時間/9:00～12:00、13:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからご利用いただけます。