

## A. ナビゲーションの設定

- 1** <情報設定>ボタン

<情報設定>ボタンを押します。
- 2** <電話>をタッチします。
- 3** <登録機器リスト>をタッチします。
- 4** <探索待ち>をタッチします。
- 5** お使いの携帯電話会社を選択し、<決定>をタッチします。
- 6** 上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！  
[1234]を覚えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

- 7** **メニュー(左下)**  
<メニュー>ボタンを2回連続して押します。

【ご注意】お客さまがメニュー画面のアイコンを並びかえるなど、アイコンの配置を変えている場合、メニューボタンを2回押してもBluetoothが表示されません。この場合、「メニュー」→「LifeKit」→「Bluetooth」の順でご利用ください。
- 8** [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

決定(真中)
- 9** [登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 10** <決定>ボタンを押します。

決定(真中)
- 11** ナビを探しています。(10~15秒)
- 12** ナビを探しています。(10~15秒)
- 13** [登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。
- 14** [未登録機器です登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。

※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。
- NO.2へ**

**B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき** ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

**15**

入力欄を選択し、  
＜決定＞ボタンを  
押します。

**16**

これで  
登録されます。

**17**

5秒ほど待ったのち  
[ハンズフリー]を選択し、  
＜決定＞ボタンを押します。

※[ハンズフリー]を選択し、＜決定＞  
ボタンを押したのち、次の画面に  
進まないことがあります。  
その場合でも自動的に接続が  
完了しますので、手順に誤りはありません。

**18**

＜YES＞選択し、  
＜決定＞ボタン  
を押します。

**19**

[ダイヤルアップ]  
を選択し、  
＜決定＞ボタン  
を押します。

**20**

これで設定  
されます。

**21**

OKになると右の  
○印のマークが  
付き接続が完了に  
なります。

**これで設定  
完了です**

**C. 電話帳転送設定**

**1**

＜情報設定＞ボタン  
を押します。

**2**

＜電話＞をタッチします。

**3**

＜電話帳＞をタッチします。

**4**

＜読み出し＞をタッチします。

**5**

これでナビゲーションが待機状態  
になりますので携帯電話の操作に  
移ります。

**6**

＜電話帳＞ボタン  
を押します。

**7**

＜機能＞ボタン  
を押します。

**8**

[Bluetooth送信]を選択し  
＜決定＞ボタンを  
押します。

**NO.3へ**

C. 電話帳転送設定のつづき

電話帳全件送信

9 全件送信する場合は「電話帳全件送信」を選択し<決定>ボタンを押します。「登録機器リスト」が表示されるので、「MY-CAR」を選択して<決定>ボタンを押します。

10 携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。  
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

11 ナビゲーションに送信中です。

12 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

電話帳1件送信

9 1件送信する場合は「電話帳送信」を選択し<決定>ボタンを押します。「登録機器リスト」が表示されるので、「MY-CAR」を選択して<決定>ボタンを押します。

10 ナビゲーションに送信中です。

11 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定(ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 メニュー(左下) <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2 [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

3 [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

4 [接続待機]を選択し、<決定>ボタンを押します。

5 [ハンズフリー]、[ダイヤルアップ]に「✓」をいれ、<完了>ボタンを押します。

6 Bluetoothが起動されました。

E. Bluetoothの起動設定(OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 メニュー(左下) <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2 [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

3 [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。


4 [Bluetooth電源オフ]を選択し、<決定>ボタンを押します。


5 [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。


6 Bluetoothの電源がオフになりました。


## F. 接続機器の削除方法


※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。


**1**  **メニュー(左下)**  
 <メニュー> ボタンを押し  
 メニュー画面  
 を出します。


**2**  [LifeKit] を選択し、  
 <決定> ボタン  
 を押します。 **決定(真中)**

**3**  2ページ目を開き  
 [Bluetooth] を選択し、  
 <決定> ボタン  
 を押します。

**4**  [登録機器リスト] を選択し、  
 <決定> ボタン  
 を押します。

**5**  [機能] ボタン  
 を押します。

**6**  [登録機器削除]  
 を選択し、  
 <決定> ボタン  
 を押します。

**7**  [YES] を選択し、  
 <決定> ボタン  
 を押します。

**8**  これで削除  
 されました。

Bluetoothがオン状態の画面です。



Bluetoothがオフ状態の画面です。



## こんなとき、どうするの？

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定 (ONの場合)」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

■ C. 電話帳転送設定の②の操作の後、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、&lt;メニュー&gt; ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2. パスワード無し」に設定してください。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：スズキ株式会社お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-402-253 受付時間/9:00～12:00、13:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからご利用いただけます。