

A. ナビゲーションの設定

- 1 **<情報設定>ボタン**
<情報設定>ボタンを押します。
- 2 **<電話>をタッチします。**
- 3 **<登録機器リスト>をタッチします。**
- 4 **<探索待ち>をタッチします。**
- 5 お使いの携帯電話会社を選択し、**<決定>**をタッチします。
- 6 上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態で行ってください。 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7 **<決定>ボタン**を押してメニュー画面を出します。
 [設定]を選択し**<決定>ボタン**を押します。
- 8 最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し**<決定>ボタン**を押します。
 [デバイス登録]を選択し**<決定>ボタン**を押します。その後[Bluetoothデバイス登録待ち状態]とメッセージが出る場合は**<決定>ボタン**を押します。
- 9 ナビを探しています。(5~10秒)
- 10 [MY-CAR]が表示されますので一番上のままで**<決定>ボタン**を押します。
- 11 ⑥で表示された**<1,2,3,4>**ボタンを押して携帯電話の**<決定>**ボタンを押します。
 6の画面
- 12 これで登録が完了になります。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくことナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1 <情報設定>ボタン



<情報設定>ボタンを押します。

2



<電話>をタッチします。

3



<電話帳>をタッチします。

4



<読み出し>をタッチします。

5



<はい>をタッチします。

6



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

7




<決定>ボタンを押します

8



[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

9




最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

10



[一括データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

11




[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12




[着信できませんがよろしいですか?]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

8




電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。

9




[データ1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10




[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

11




[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

13




携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

14




[電話帳]を選択し<決定>ボタンを押し「✓」を入れて<送信>ボタンを押します。

15




[はい]、[いいえ]を選択する画面が表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

16




アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

12



[着信できませんがよろしいですか?]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

13



アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

決定
＜決定＞ボタンを押しメニュー画面を出します。

[設定]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

[On/Off設定]を選択し＜決定＞ボタンを押します。


2.On設定の場合
[On]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

ON画面

2.Off設定の場合
[Off]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

OFF画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlutoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：スズキ株式会社お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-402-253 受付時間/9:00～12:00、13:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。