

A. ナビゲーションの設定

- 1 **<情報設定>ボタン**

<情報設定>ボタンを押します。
- 2

<電話>をタッチします。
- 3

<登録機器リスト>をタッチします。
- 4

<探索待ち>をタッチします。
- 5

お使いの携帯電話会社を選択し、<決定>をタッチします。
- 6

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7

「メニュー」ボタンを押してメニュー画面を出します。
- 8

[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 9

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 10

[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 11

[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。
 ※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、<サーチ>ボタンを押してください。
- 12

ナビを探しています。(10~15秒)
- 13


[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。
- 14

[未登録機器で登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通信設定) つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。


15



入力欄画面の表示になります。


⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

16




これで登録されます。

17



[登録機器リスト]が表示されるので[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。


18



5秒ほど待ったのち[ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※5秒待たず<決定>ボタンを押すと、[相手を発見できませんでした]とメッセージが画面に出る場合があります。その場合は、メッセージが出た時点で手順は完了になります。(特に再設定の必要はありません)


19



これで設定されます。

※MY-CARと接続しました 別のサービスにも接続しますか? と出たら<NO>を選択します。

20




OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

これで設定完了です

C. Bluetoothの起動設定 (OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1




メニュー

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2




[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。




決定

3




[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

4



[Bluetooth電源オン]を選択し、<決定>ボタンを押します。


5



Bluetoothが起動されました。

D. Bluetoothの起動設定 (ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1




メニュー

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2




[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。




決定

3




[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

4




[Bluetooth電源オフ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

5



[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

6



Bluetoothの電源がオフになりました。

E. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。



こんなとき、どうするの？

● クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

● クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

● Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

● Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

● C. 電話帳転送設定の②の操作の後、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2. パスワード無し」に設定してください。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：スズキ株式会社お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-402-253 受付時間/9:00～12:00、13:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからご利用いただけます。