





B. 携帯電話の登録つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothのオンの方法は裏面Cをご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも30秒程度でつながります。)

17 **<Bluetooth>ボタン**  
**<決定>ボタン**  
 [初期登録]を選択し、  
 <決定>ボタンを押します。

18 [はい]を選択し、  
 <決定>ボタンを押します。

19 ナビを探しています。  
 (10~15秒)

20 [MY-CAR]が表示されますので  
 一番上のままで  
 <決定>ボタンを押します。

21 9の画面  
 ⑨で表示された  
 <1,2,3,4>  
 ボタンを押し  
 携帯電話の  
 <決定>ボタン  
 を押します。

22 これで登録完了です。  
 ※登録できない場合はBluetoothボタンを2秒程度長めに  
 押してBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. Bluetoothオン、オフの方法

<Bluetooth>ボタンを  
 2秒程度長めに押しと  
 オン状態になります。

<Bluetooth>ボタンを  
 2秒程度長めに押しと  
 オフ状態になります。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？  
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら？  
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？  
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。  
 すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？  
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。  
 (Bluetoothのオン・オフの方法はC.設定の確認をご覧ください。)
- オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？  
 裏面の「A.ナビゲーションの設定」の「④W-CDMA」画面がONになっていることを確認して下さい。
- 携帯電話の登録ができなかったら？  
 Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。  
 Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。  
 (Bluetoothのオン・オフの方法はC.設定の確認をご覧ください。)

