

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (au HTC J butterfly HTL21)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1 **<設定>スイッチ ダイヤル**

 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
 <決定>スイッチ
- 2 **<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。**

- 3 **ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。**

- 4 **「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。**

- 5 **この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。**


B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6 **ホーム画面上で、[アプリ表示]アイコンをタップします。**

- 7 **[設定]をタップします。**

- 8 **[Bluetooth]をタップします。**

- 9 **右上のスライダーをOnへスライドします。**

- 10 **[メニュー]をタップします。**

- 11 **[デバイスの検索]をタップします。スキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。**



- 12 **検索された[MY-CAR]をタップします。**

- 13 **⑤で表示された[1,2,3,4]を入力し、[OK]を2回タップします。**

- 14 **これで携帯端末とナビゲーションのペアリングが完了しました。**


初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1



＜選択＞スイッチ
 設定
 設定

＜設定＞スイッチ
 決定
 設定

2



[電話]を選択し＜決定＞
 スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し
 ＜決定＞スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し
 ＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になり
 ますので携帯端末の操作に移ります。

6



アプリ表示アイコン
 ホーム画面上で、
 [アプリ表示]アイコンを
 タップします。

7



[連絡先]を
 タップ
 します。

8



連絡先を表示し、
 [メニュー]を
 タップします。

9



[連絡先を送信]を
 タップします。

10



[連絡先一覧]から
 送信したい連絡先を
 タップし、✓をつけます。
 ※任意で10件まで
 選択することが
 できます。

11



[Bluetoothで
 連絡先を送信]
 をタップします。

12



[MY-CAR]を
 タップします。

13



アドレス帳が
 送信されます。

14



携帯メモリの読み出しが終了
 されると、これで登録完了です。

**電話帳転送
 設定完了**



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)


エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、[アプリ表示]アイコンをタップします。



[設定]をタップします。

2. [オフ]から[オン]にするときの設定



ON 画面

上記画面のBluetooth枠内[Off]をスライドし、[On]にします。

2. [オン]から[オフ]にするときの設定



OFF 画面

上記画面のBluetooth枠内[On]をスライドし、[Off]にします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)


携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。