

## A. ナビゲーションの設定 ※W44Tは、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1**

＜設定＞スイッチ ＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチ ＜決定＞スイッチを押しします。
- 2**

＜設定＞スイッチを押し、  
[電話]を選び＜決定＞スイッチを押しします。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の  
[Bluetooth設定]を選び  
＜決定＞スイッチを押しします。
- 4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び＜決定＞スイッチを押しします。  
「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで＜決定＞スイッチを押しします。表示されないこともあります。
- 5**

この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

- 6**

＜決定＞ボタン

＜#＞ボタン

＜決定＞ボタンを押すと、⑦のメニュー画面が表示されます。
- 7**

メニュー画面の右下にある、  
[Bluetoothメニュー]を選択し、  
＜決定＞ボタンを押しします。
- 8**

[Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選択し、＜決定＞ボタンを押しします。
- 9**

[ハンズフリー機器を登録]を選択し、＜決定＞ボタンを押しします。
- 10**

[はい]を選択し、＜決定＞ボタンを押しします。
- 11**

ナビを探しています。  
(10～15秒)
- 12**

[機器選択]画面になります。  
[MY-CAR]を選択し、＜決定＞ボタンを押しします。
- 13**

⑨で表示された＜1,2,3,4＞ボタンを押し携帯電話の＜決定＞ボタンを押しします。
- 14**

これで登録完了です。  
※登録できない場合は＜#＞ボタンを1秒程度長めに押してBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了



C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも30秒程度でつながります。)

**1**



＜選択＞スイッチ  
＜決定＞スイッチ  
＜設定＞スイッチを押します。

**2**



[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**3**



[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**4**



[携帯メモリ一括読出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**5**



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6**



＜アドレス帳＞キー  
＜アドレス帳＞キーを押すと、右記の画面が表示されます。

1件送信の場合

**7**



送信したいアドレスを選択し画面右下の[サブメニュー]を押します。

**8**



[Bluetooth送信]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

**9**



[1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**10**



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

全件送信の場合

**7**



画面右下の[サブメニュー]を押します。

**8**



[Bluetooth送信]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

**9**



[全件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**10**



携帯電話のロックNo.を入力します。  
※ロックNo.を設定していない場合は、「1234」を入力します。

**11**



[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

**12**



アドレス帳送信後、[全件送信完了]と表示されます。

**11**



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**12**



[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

**13**



アドレス帳送信後、[全件送信完了]と表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

## D. Bluetoothの On/Off の方法



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オン**の状態になります。



<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オフ**の状態になります。

## こんなとき、どうするの？

## ■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

## ■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

## ■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## ■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたらBluetoothスイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「**オフ**」にしてもう一度裏面の**A.ナビゲーションの設定の①**からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## ■ オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

W44Tはハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

## ■ 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「**オン**」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「**オフ**」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター ☎ 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。