

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも**30秒程度**でつながります。)


<p>1</p>  <p>＜選択＞スイッチ 設定 ＜決定＞スイッチ ＜設定＞スイッチを押します。</p>	<p>2</p>  <p>【電話】を選択し＜決定＞スイッチを押します。</p>	<p>3</p>  <p>【ハンズフリー電話帳】を選択し＜決定＞スイッチを押します。</p>	<p>4</p>  <p>【携帯メモリ一括読み出し】を選択し＜決定＞スイッチを押します。</p>	<p>5</p>  <p>これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。</p>	
<p>1 一件送信の場合</p> <p>6</p>  <p>アドレス帳(左上) ＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>7</p>  <p>送信したいアドレスを選択し＜サブメニュー＞ボタンを押します。</p>	<p>8</p>  <p>【Bluetooth送信】を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>9</p>  <p>【1件送信】を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>10</p>  <p>【はい】を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	
<p>全件送信の場合</p> <p>6</p>  <p>アドレス帳(左上) ＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>7</p>  <p>＜サブメニュー＞ボタンを押します。</p>	<p>8</p>  <p>【Bluetooth送信】を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>9</p>  <p>【全件送信】を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>10</p>  <p>携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。</p>	
<p>1 一件送信の場合</p> <p>11</p>  <p>【MY CAR】を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>12</p>  <p>アドレス帳送信後、【アドレス帳1件送信完了しました】と表示されます。</p>			<p>11</p>  <p>【はい】を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	
<p>全件送信の場合</p> <p>11</p>  <p>【はい】を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>12</p>  <p>【MY CAR】を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>13</p>  <p>アドレス帳送信後【アドレス帳全件送信完了しました】と表示されます。</p>			<p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合

<#>
ボタン待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと
ONの状態になります。

ON 画面

Off設定の場合

<#>
ボタン<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオフの
状態になります。

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

