

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ ARROWS NX F-01F)

## A. ナビゲーションの設定 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

- 1
 

設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 2
 

<設定>を選択します。
- 3
 

<Bluetooth>を選択します。
- 4
 

<機器登録>を選択します。
- 5
 

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 6
 

<新規登録>を選択します。
- 7
 

<電話番号の登録>を選択します。
- 8
 

[\*99\*\*\*1#]を入力し、<決定>を選択します。
- 9
 

<決定>を選択します。
- 10
 

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 11
 

ホーム画面上で、 をタップします。



[本体設定]を選択し、タップします。
- 12
 

[Bluetooth]をタップします。
- 13
 

右上のスライドバーをONへスライドします。
- 14
 


デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

NO2

## B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

15



検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

16



⑩で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[確定]、[OK]をタップします。

17



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

## C. 携帯端末の登録 (データ通信設定)

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。  
 ※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。  
 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」


1



ホーム画面を表示しておきます。


※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2



CARWINGS[情報チャンネル]より、任意のチャンネルのダウンロードを開始します。

3



ダウンロード開始時に端末画面に利用上の注意が表示されますので、[次回以降は表示しない]にチェックをいれて<OK>をタップします。

※お客さまの料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客さま窓口にご確認後、設定してください。


4



カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。

データ通信  
設定完了

D. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

1



設定

<設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2



<設定>を選択します。

3



<電話・通信>を選択します。

4



<電話>を選択します。

5



<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6



<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7



<はい>を選択します。

8



<携帯メモリーのダウンロードを確認中>と表示されます。

9



自動ダウンロードの場合

画面上に[Bluetooth接続リクエスト]と表示されたら、上から下にフリックしてください。

※手順⑨で⑩の画面が表示される場合もあります。

10



自動ダウンロードの場合

[Bluetooth接続リクエスト]をタップしてください。

11



自動ダウンロードの場合

[OK]をタップしますと、電話帳ダウンロードが開始されます。

※「次回から表示しない」にチェックしますと⑨～⑪が不要になります。

9



「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO4

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合

お使いのナビによっては、ナビ画面に<携帯メモリーのダウンロード確認中>表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合

**ご注意**

示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリー一括ダウンロード>を実施してください。



この画面のまま、携帯電話を操作してください。携帯メモリー一括ダウンロードが完了したら、携帯電話から転送したい携帯メモリーを選択し、携帯電話から転送してください。

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

**D. 電話帳転送設定 つづき** ※全件送信の場合、電話帳転送の進行状況がナビゲーション画面で確認できるまで数分を要します。

手動ダウンロードの場合

1件送信の場合

10 ホーム画面で [アプリケーションメニュー] をタップします。  
アプリケーションメニュー

11 [ドコモ電話帳] をタップします。

12 連絡先一覧から 送信したい 連絡先を タップします。

13 連絡先を表示し、 [共有] をタップ します。

14 [共有] を タップします。

全件送信の場合

10 ホーム画面で [アプリケーションメニュー] をタップします。  
アプリケーションメニュー

11 [ドコモ電話帳] をタップします。

12 連絡先を表示し、 [共有] をタップ します。

13 [その他] を タップ します。

14 [インポート/ エクスポート] を タップします。

1件送信の場合

15 [Bluetooth] を タップします。

16 [MY-CAR] を タップします。

17 アドレス帳が送信されます。

18 携帯メモリの読み出しが終了されると、 これに登録完了です。

全件送信の場合

15 [表示可能な電 話帳を共有] を タップします。

16 [Bluetooth] を タップした後、 [常時] または [1回のみ] を タップします。

17 [MY-CAR] を タップします。

18 アドレス帳が 送信されます。  
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

19 携帯メモリの読み出しが終了されると、 これに登録完了です。

電話帳転送設定完了

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

## E. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 

ホーム画面上で、**☰** をタップします。



[本体設定] を選択し、タップします。
- 

[Bluetooth] をタップします。
- 

[MY-CAR] を表示し、タップします。
- 

[OK] をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

## F. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 

ホーム画面上で、**☰** をタップします。



[本体設定] を選択し、タップします。



[Bluetooth] をタップします。
- 2.[オフ]から[オン]にするときの設定





ON 画面

上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。
- 2.[オン]から[オフ]にするときの設定





OFF 画面

上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

### こんなとき、どうするの？

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。