

A. ナビゲーションの設定 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

- 1** **<設定>スイッチを押します。**

2 **<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。**

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 3** **<Bluetooth>を選択します。**
- 4** **<機器登録>を選択します。**
- 5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。
- 6** **<新規登録>**を選択します。
- 7** **<電話番号の登録>**を選択します。
- 8** **[*99***1#]**を入力し、**<決定>**を選択します。
- 9** **<決定>**を選択します。
- 10** 上記の画面が表示されたら、この状態で**ストップ! [1234]**を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態です。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 11** ホーム画面上で、**設定**をタップします。
- 12** **[Bluetooth]**をタップします。
- 13** **[Bluetooth]**右のスライダーをONへスライドします。
- 14** **[Bluetooth機器の検索]**をタップします。
- 15** デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

NO2

B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですぐに登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

16



検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

17



⑩で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[確定]、[OK]をタップします。

18



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 携帯端末の登録 (データ通信設定)

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。
 ※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。
 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

1



ホーム画面を表示して、画面上から下にフリックします。

※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2




[Wi-Fi]をタップします。



Wi-Fi設定がOFFになりました。

3



ホーム画面を表示しておきます。

※お客様の料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客様窓口にご確認後、設定してください。

4



CARWINGS[情報チャンネル]より、任意のチャンネルのダウンロードを開始します。カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。

データ通信
設定完了

D. 電話帳転送設定

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"F"をご覧ください。)

1

＜設定＞スイッチを押します。

＜設定＞スイッチがない場合は＜メニュー＞スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

＜設定＞を選択します。

3

＜電話・通信＞を選択します。

4

＜電話＞を選択します。

5

＜ハンズフリー電話帳＞を選択します。

6

＜携帯メモリ一括ダウンロード＞を選択します。

7

＜はい＞を選択します。

8

＜携帯メモリのダウンロードを確認中＞と表示されます。

9

自動ダウンロードの場合
ホーム画面上部に、[電話帳へのアクセスリクエスト]が表示されたら下にフリックします。

10

自動ダウンロードの場合
[電話帳へのアクセスのリクエスト]が表示されますので、[はい]を選択します。

11

自動ダウンロードの場合
[Bluetooth]をタップした後、[一回のみ]か[常時]を選択してタップします。
※[常時]を選択すると、以降この画面は出なくなります。

12

自動ダウンロードの場合
[MY-CAR]をタップします。

13

自動ダウンロードの場合
電話帳ダウンロードが開始されます。

電話帳転送設定完了

ご注意

ナビ画面に＜携帯メモリのダウンロード確認中＞が表示される場合、リクエスト承認を行ってください。
承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が

表示された場合は、一旦＜キャンセル＞していただき、再度＜携帯メモリー一括ダウンロード＞を実施してください。

お使いのナビによっては、ナビ画面に＜携帯メモリのダウンロード確認中＞表示と同時に携帯画面が[Bluetoothで共有]と表示されます。
その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従ってください。

自動でダウンロードする場合下段手順へ

手でダウンロードする場合 No.4へ

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"F"をご覧ください。)

D. 電話帳転送設定 つづき ※全件送信の場合、電話帳転送の進行状況がナビゲーション画面で確認できるまで数分を要します。

手動ダウンロードの場合

9



「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

1件送信の場合

全件送信の場合

1件送信の場合

10



ホーム画面で [電話帳] をタップします。

11



[電話帳] をタップします。

12



連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

13



連絡先を表示し、 [共有] をタップします。

14



[共有] をタップします。

全件送信の場合

10



ホーム画面で [電話帳] をタップします。

11



[電話帳] をタップします。

12



連絡先を表示し、 [共有] をタップします。

13



[SDカード/SIMカード/共有] をタップします。

14



[全件データ送信 (共有)] をタップします。

1件送信の場合

15



[Bluetooth] をタップします。
※[送信するデータによっては、時間がかかる場合があります]と表示が出たら [OK] をタップしてください。

16



[MY-CAR] をタップします。

17



アドレス帳が送信されます。



18



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。




全件送信の場合

15



[Bluetooth] をタップした後、[常時] または [1回のみ] をタップします。
※[常時] を選択すると、以降この画面は出なくなります。
※[送信するデータによっては、時間がかかる場合があります]と表示が出たら [OK] をタップしてください。


16



アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。



17



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。



電話帳転送設定完了

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

E. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



F. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。