

## Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ MEDIAS U N-02E)

### A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 

設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 

<設定>を選択します。
- 

<Bluetooth>を選択します。
- 

<機器登録>を選択します。
- 

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 

<NTTドコモ>を選択してください。
- 

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！ [1234]を覚えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

### B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 

ホーム画面上で、[アプリケーション一覧]をタップします。

アプリケーション一覧アイコン
- 

[設定]をタップします。
- 

[Bluetooth]をタップします。
- 

右上のスライダーをONへスライドします。
- 

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 

⑦の画面


⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[確定]、[OK]をタップします。
- 


これで携帯端末の登録が完了しました。


**初期設定完了**


C. 電話帳転送設定


⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1  **<設定>スイッチを押します。**


2  **<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。**


3  **<電話・通信>を選択します。**


4  **<電話>を選択します。**


5  **<ハンズフリー電話帳>を選択します。**

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。


6  **<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。**


7  **<はい>を選択します。**


8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。**


9  **「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。**


携帯端末の操作へ

10  **ホーム画面で[アプリケーション一覧]をタップします。**

11  **[ドコモ電話帳]をタップします。**

12  **連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。**

13  **連絡先を表示し、<メニュー>ボタンを押します。**

14  **[共有]をタップします。**

1件送信の場合

10  **ホーム画面で[アプリケーション一覧]をタップします。**

11  **[ドコモ電話帳]をタップします。**

12  **連絡先を表示し、<メニュー>ボタンを押します。**

13  **[その他]をタップします。**

14  **[インポート/エクスポート]をタップします。**

全件送信の場合

C. 電話帳転送設定 つづき **ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1件送信の場合

15



[Bluetooth]をタップします。

16



[MY-CAR]をタップします。

17



アドレス帳が送信されます。

18



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

全件送信の場合

15



[表示可能な電話帳を共有]をタップします。

16



[Bluetooth]をタップします。

17



[MY-CAR]をタップします。

18



※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。  
アドレス帳が送信されます。

19



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面で[アプリケーション一覧]をタップします。  
アプリケーション一覧アイコン

2



[設定]をタップします。

3



[Bluetooth]をタップします。  
[MY-CAR]を表示し、タップします。

4



[OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



### 2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFを  
スライドしてONにします。

### 2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONを  
スライドしてOFFにします。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。