

## Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ ELUGA P P-03E)

### A. ナビゲーションの設定


※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 

1 **設定** <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 

2 <設定>を選択します。
- 

3 <Bluetooth>を選択します。
- 

4 <機器登録>を選択します。
- 

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 

6 <NTTドコモ>を選択してください。
- 

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！ [1234]を憶えておきましょう。


**携帯端末の操作へ**

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。


### B. 携帯端末の登録


※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。  
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 

8 ホーム画面上で、[本体設定]アイコンをタップします。
- 

9 [Bluetooth]をタップします。


※ [Bluetooth]が表示されていない場合は右上の[詳細]をタップすると表示されます。
- 


10 右上のスライダーをタップします。
- 

11 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 

12 検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順で行うと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 

13 ⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。
- 

14 これで携帯端末の登録が完了しました。

**初期設定完了**

C. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

**1**



設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**



<設定>を選択します。

**3**



<電話・通信>を選択します。

**4**



<電話>を選択します。

**5**



<ハンズフリー電話帳>を選択します。

**6**



<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

**7**



<はい>を選択します。

**8**



<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

**9**



「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

携帯端末の操作へ

**10**



ホーム画面で[電話帳]アイコンをタップします。

**11**



連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

**12**



連絡先を表示し、をタップします。

**13**



[共有]をタップします。

**14**



[Bluetooth]をタップします。

**15**



[MY-CAR]をタップします。

**16**



アドレス帳が送信されます。

**17**



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送設定完了**

**C. 電話帳転送設定 つづき** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

**全件送信の場合**

10

ホーム画面で「電話帳」アイコンをタップします。

11

連絡先一覧を表示し、「その他」をタップします。

12

「その他」をタップします。

13

「インポート/エクスポート」をタップします。

14

「表示可能な電話帳を共有」をタップします。

15

「Bluetooth」をタップした後、「常時」または「1回のみ」をタップします。

16

「MY-CAR」をタップします。

17

アドレス帳が送信されます。

18

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送設定完了**

**D. 接続機器の切断方法** ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

ホーム画面上で、「本体設定」アイコンをタップします。

2

「Bluetooth」をタップします。

3

「MY-CAR」をタップします。

4

「OK」をタップします。

**これで登録機器の切断が完了です。**

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、  
[本体設定]アイコンを  
タップします。

[Bluetooth]を  
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFを  
タップしてONにします。

ON 画面

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONを  
タップしてOFFにします。

OFF 画面

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。

### こんなとき、どうするの？

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

#### オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。