

A. ナビゲーションの設定

※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。NissanConnectによるデータのダウンロードには対応していません。

1

「設定」スイッチを押します。

「設定」スイッチがない場合は「メニュー」スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

「設定」を選択します。

3

「Bluetooth」を選択します。

4

「機器登録」を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、「はい」を選択します。

6

「NTTドコモ」を選択します。

7

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234] を憶えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態でも登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8

ホーム画面上で、「アプリケーション画面表示」アイコンをタップします。

アプリケーション画面表示アイコン

9

「接続済みの端末」をタップします。

10

「Bluetooth」をタップします。

11

右上のスライダーをONへスライドします。

12

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

13

検索された「MY-CAR」をタップします。

※検索後「MY-CAR」が表示されず、以下のようなデバイス名「00.11.AA.BB」が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと「MY-CAR」が表示されます。または再検索を行うと「MY-CAR」が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に「PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。」と表示される時は「OK」をタップすればパスキー入力画面になります。

14


⑦で表示されたパスキー「1234」を入力し「完了」、[OK]をタップします。


15


これで携帯端末の登録が完了しました。


初期設定完了


C. 電話帳転送設定 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1  **設定** <設定>スイッチを押します。
<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  **ナビメニュー**
<設定>を選択します。

3  **設定**
<電話・通信>を選択します。

4  **設定・電話・通信**
<電話>を選択します。

5  **設定・電話**
<ハンズフリー電話帳>を選択します。


自動でダウンロードする場合

6  **設定・ハンズフリー電話帳**
<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7  **設定・ハンズフリー電話帳**
<はい>を選択します。


8  **設定・ハンズフリー電話帳**
<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。


9  **設定・ハンズフリー電話帳**
アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

10  **設定・ハンズフリー電話帳**
携帯メモリの読み出しが終了します。

電話帳転送設定完了

手動でダウンロードする場合

6  **設定・ハンズフリー電話帳**
<携帯メモリ追加ダウンロード>を選択します。

7  **設定・ハンズフリー電話帳**
「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

**1件送信の場合
NO3へ
全件送信の場合**

C. 電話帳転送設定 つづき **ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"F"をご覧ください。)

1件送信の場合	<p>8</p>  <p>ホーム画面で [電話画面表示] アイコンを タップします。</p> <p>電話画面 表示アイコン</p>	<p>9</p>  <p>[電話帳] を タップします。</p>	<p>10</p>  <p>連絡先一覧から 送信したい 連絡先を タップします。</p>	<p>11</p>  <p>連絡先を表示し、 [共有] をタップ します。</p>	<p>12</p>  <p>[共有] を タップします。</p>
全件送信の場合	<p>8</p>  <p>ホーム画面で [電話画面表示] アイコンを タップします。</p> <p>電話画面 表示アイコン</p>	<p>9</p>  <p>[電話帳] を タップします。</p>	<p>10</p>  <p>連絡先を表示し、 [共有] をタップ します。</p>	<p>11</p>  <p>[SDカード/ SIMカード/ 共有] をタップします。</p>	<p>12</p>  <p>[全件データ送信 (共有)] をタップ します。</p>
1件送信の場合	<p>13</p>  <p>[Bluetooth] を タップします。</p>	<p>14</p>  <p>[MY-CAR] を タップします。</p>	<p>15</p>  <p>アドレス帳が送信されます。</p>	<p>16</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、 これで登録完了です。</p>	<p>電話帳 転送 完了 設定</p>
全件送信の場合	<p>13</p>  <p>[連絡先のエクスポートを完了 しました。通知をタップして連絡先 を共有してください。]と通知され たらその通知をタップします。</p>	<p>14</p>  <p>画面上に[Bluetoothで共有]と表示 されたら、[一回のみ]か[常時]を選択 してタップします。 ※[常時]を選択すると、以降この画面 は出なくなります。</p>	<p>15</p>  <p>[MY-CAR] を タップします。</p>	<p>16</p>  <p>アドレス帳が送信されます。</p> <p>※メモリ件数によってナビ側に ダウンロード完了画面が出る までに時間がかかります。</p>	
<p>17</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、 これで登録完了です。</p>	<p>電話帳 転送 完了 設定</p>				

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"F"をご覧ください。)

E. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1  アプリケーション画面表示アイコン
ホーム画面で[アプリケーション画面表示]アイコンをタップします。
- 2  [設定]をタップします。
- 3  [Bluetooth]をタップします。
- 4  [MY-CAR]を表示し、タップします。
- 5  [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

F. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1  ホーム画面で[アプリケーション画面表示]アイコンをタップします。
- 2  [設定]をタップします。
- 3  [接続済みの端末]をタップします。
- 4  [Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

ON 画面



2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

OFF 画面



こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？**
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？**
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。NissanConnectによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：NissanConnectお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00 (年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。