

## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

**1** **<設定>スイッチを押します。**

**<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。**

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**3** **<Bluetooth>を選択します。**

**2** **<設定>を選択します。**

**4** **<機器登録>を選択します。**

**5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

**6** **<NTTドコモ>**を選択してください。

**7** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！**[1234]**を憶えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8** ホーム画面上で、**<MENU>**ボタンをタップします。

**[本体設定]**を選択し、タップします。

**9** **[Bluetooth]**をタップします。

**10** 右上のスライダーをONへスライドします。

**11** デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**12** 検索された**[MY-CAR]**をタップします。

※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。

**13** ⑦で表示されたパスキー**<1,2,3,4>**を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。

**7の画面**

※パスキー入力後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は**[OK]**をタップすれば携帯端末の登録を完了することができます。

**14** これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

### C. 電話帳転送設定

**ポイント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

**1**

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

1 <設定>スイッチを押します。

2 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

3 <設定>を選択します。

4 <電話・通信>を選択します。

5 <電話>を選択します。

6 <ハンズフリー電話帳>を選択します。

7 <携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

8 <はい>を選択します。

9 <携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

10 「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

携帯端末の操作へ

1 件送信の場合

10 ホーム画面で[コンテンツマネージャー]をタップします。

11 [電話帳]をタップします。

12 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

13 連絡先を表示し、<MENU>ボタンをタップします。

14 [共有]をタップします。

全件送信の場合

10 ホーム画面で[コンテンツマネージャー]をタップします。

11 [電話帳]をタップします。

12 連絡先一覧を表示し、<MENU>ボタンをタップします。

13 [その他]をタップします。

14 [インポート/エクスポート]をタップします。

### C. 電話帳転送設定 つづき エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1件送信の場合

15



[Bluetooth]をタップします。

16



[MY-CAR]をタップします。

17



アドレス帳が送信されます。

18



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

全件送信の場合

15



[表示可能な電話帳を共有]をタップします。

16



[Bluetooth]をタップします。

17



[MY-CAR]をタップします。

18



※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

アドレス帳が送信されます。


19



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


### D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1




ホーム画面上で、**<MENU>**ボタンをタップします。

2



[本体設定]を選択し、タップします。

3




[Bluetooth]をタップします。

[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

4



[OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンをタップします。

[本体設定] を選択し、タップします。

[Bluetooth] をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定



ON 画面

OFF 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

### こんなとき、どうするの？

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

#### オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。