

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。NissanConnectによるデータのダウンロードには対応していません。

1

＜設定＞スイッチを押します。

＜設定＞スイッチがない場合は、＜メニュー＞スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

＜設定＞を選択します。

3

＜Bluetooth＞を選択します。

4

＜機器登録＞を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

6

＜NTTドコモ＞を選択してください。

7

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8

ホーム画面上で、**設定**をタップします。

9

[Bluetooth]をタップします。

10

[Bluetooth]右のスライダーをONへスライドします。デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

11

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。



12


⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。


13


これで携帯端末の登録が完了しました。


C. 電話帳転送設定 **ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1  **<設定>**スイッチを押します。
 **<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  **<設定>**を選択します。

3  **<電話・通信>**を選択します。

4  **<電話>**を選択します。

5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

6  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。

7  **<はい>**を選択します。

8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合


自動でダウンロードする場合

電話帳転送設定完了


※携帯端末への通知などは表示されません。

ご注意

ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が表示された場合は、一旦**<キャンセル>**していただき、再度**<携帯メモリ一括ダウンロード>**を実施してください。



手動でダウンロードする場合

9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3





C. 電話帳転送設定 つづき **ヒット** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

手動ダウンロードの場合

1件送信の場合	<p>10 ホーム画面で [電話画面表示]アイコンをタップします。</p>  <p>電話画面表示アイコン</p>	<p>11 [電話帳]をタップします。</p> 	<p>12 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。</p> 	<p>13 連絡先を表示し、 [共有] をタップします。</p> 	<p>14 [共有]をタップします。</p> 
全件送信の場合	<p>10 ホーム画面で [電話画面表示]アイコンをタップします。</p>  <p>電話画面表示アイコン</p>	<p>11 [電話帳]をタップします。</p> 	<p>12 連絡先を表示し、 [共有] をタップします。</p> 	<p>13 [SDカード/SIMカード/共有]をタップします。</p> 	<p>14 [全件データ送信 (共有)]をタップします。</p> 
1件送信の場合	<p>15 [Bluetooth]をタップします。</p> 	<p>16 [MY-CAR]をタップします。</p> 	<p>17 アドレス帳が送信されます。</p> 	<p>18 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p> 	<p style="writing-mode: vertical-rl; color: red; font-weight: bold;">電話帳転送設定完了</p>
全件送信の場合	<p>15 [Bluetooth]をタップしたあと[一回のみ]か[常時]を選択してタップします。 ※[常時]を選択すると、以降この画面は出なくなります。</p> 	<p>16 [MY-CAR]をタップします。</p> 	<p>17 アドレス帳が送信されます。 ※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。</p> 	<p>18 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p> 	

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1  ホーム画面上で、
を
タップします。
- 2  [設定]を
タップします。
- 3  [Bluetooth]
をタップします。
- 4  [MY-CAR]を
表示し、
タップします。
- 5  [OK]を
タップします。

これで登録機器の
切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1  ホーム画面上で、
を
タップします。
- 2  [設定]を
タップします。
- 3  [Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



ON 画面

上の画面で右上のOFFを
タップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



OFF 画面

上の画面で右上のONを
タップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- **クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **Bluetooth携帯端末が替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？**
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。
- **オペレータと話せるがダウンロードできなかったら？**
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。NissanConnectによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:NissanConnectお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00 (年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。