

## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。NissanConnect によるデータのダウンロードには対応していません。

**1**

＜設定＞スイッチを押します。

＜設定＞スイッチがない場合は  
＜メニュー＞スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**

＜設定＞を選択します。

**3**

＜Bluetooth＞を選択します。

**4**

＜機器登録＞を選択します。

**5**

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

**6**

＜NTTドコモ＞を選択してください。

**7**

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！  
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8**

ホーム画面を右にスライドします。

**9**

「アプリフォルダ」をタップします。

**10**

「設定」をタップします。

**11**

「機器接続」をタップします。

**12**

「Bluetooth」をタップします。

**13**

「Bluetooth」右のスライドバーをONへスライドします。デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**14**

検索された「MY-CAR」をタップします。

※検索後「MY-CAR」が表示されず、以下のようなデバイス名「00.11.AA.BB」が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと「MY-CAR」が表示されます。または再検索を行うと「MY-CAR」が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に「PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。」と表示される時は「OK」をタップすればパスキー入力画面になります。

**15**

⑦で表示されたパスキー＜1,2,3,4＞を入力し「完了」、OKをタップします。

**16**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定 **ヒット** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1  **設定** <設定>スイッチを押します。

2  **ナビメニュー**  
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。  
 <設定>を選択します。

3  **設定**  
 <電話・通信>を選択します。

4  **設定・電話・通信**  
 <電話>を選択します。

5  **設定・電話**  
 <ハンズフリー電話帳>を選択します。

6  **設定・ハンズフリー電話帳**  
 <携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7  **設定・ハンズフリー電話帳**  
 <はい>を選択します。

8  **設定・ハンズフリー電話帳**  
 <携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合


自動でダウンロードする場合

**電話帳転送設定完了**


※携帯端末への通知などは表示されません。

ご注意


ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリ一括ダウンロード>を実施してください。



手動でダウンロードする場合

9  **設定・ハンズフリー電話帳**  
 「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3

C. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

手動ダウンロードの場合

1件送信の場合

10 ホーム画面で [電話画面表示]アイコンをタップします。  
電話画面表示アイコン

11  をタップします。

12 [ドコモ電話帳]をタップします。

13 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

14 連絡先を表示し、 をタップします。

15 [共有]をタップします。

16 [Bluetooth]をタップします。

17 [MY-CAR]をタップします。


18 アドレス帳が送信されます。  


19 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。  



**電話帳転送 設定完了**

全件送信の場合

10 ホーム画面で [電話画面表示]アイコンをタップします。  
電話画面表示アイコン

11  をタップします。

12 [ドコモ電話帳]をタップします。

13  をタップします。


14 [全件データ送信 (共有)]をタップします。

15 [連絡先のエクスポートを完了しました。通知をタップして連絡先を共有してください。]と表示されたら画面上から下に向かってスワイプしてください。

16 [連絡先のエクスポートを完了しました。タップして連絡先を共有してください。]をタップします。

17 [Bluetooth]をタップします。

18 [MY-CAR]をタップします。

19 アドレス帳が送信されます。  
  
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

20 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送 設定完了**



**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

#### D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



#### E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



##### 2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

ON 画面

##### 2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

OFF 画面

#### こんなとき、どうするの？

##### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

##### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

##### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

##### オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

NissanConnect によるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:NissanConnect お客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00 (年末年始を除く) 携帯端末からもご利用いただけます。