

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ Xperia™ Z SO-02E)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1  **<設定>**スイッチを押します。

 **<設定>**スイッチがない場合は **<メニュー>**スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  **<設定>**を選択します。

3  **<Bluetooth>**を選択します。

4  **<機器登録>**を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

6  **<NTTドコモ>**を選択してください。

7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8  ホーム画面上で、**[アプリケーション一覧]**をタップします。

 **[設定]**をタップします。

アプリケーション一覧アイコン

9  **[Bluetooth]**をタップします。

10  右上のスライダーをONへスライドします。

11  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12  検索された**[MY-CAR]**をタップします。

※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスワード入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスワードが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスワード入力画面になります。

13  **7**の画面

 **7**の画面

⑦で表示されたパスワード<1,2,3,4>を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。

14  これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

注意 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1  **<設定>**スイッチを押します。

2  **<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。

3  **<電話・通信>**を選択します。

4  **<電話>**を選択します。

5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

6  **<携帯メモリー一括ダウンロード>**を選択します。

7  **<はい>**を選択します。

8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。


携帯端末の操作へ

10  ホーム画面で**[アプリケーション一覧]**をタップします。


11  **[ドコモ電話帳]**をタップします。

12  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

13  連絡先を表示し、**[共有]**をタップします。

14  **[共有]**をタップします。

10  ホーム画面で**[アプリケーション一覧]**をタップします。

11  **[ドコモ電話帳]**をタップします。

12  連絡先を表示し、**[共有]**をタップします。

13  **[その他]**をタップします。

14  **[インポート/エクスポート]**をタップします。

1件送信の場合

全件送信の場合

NO.3

C. 電話帳転送設定 つづき **ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1 件送信の場合

15



[Bluetooth]を
タップします。

16



[MY-CAR]を
タップします。

17



アドレス帳が送信されます。

18



携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

15



[表示可能な電話帳を共有]
をタップします。

16



[Bluetooth]を
タップします。
※Bluetooth選択後、
[常時]または[1回のみ]
をタップすることがあります。

17



[MY-CAR]を
タップします。

18



アドレス帳が
送信されます。
※メモリ件数によって
ナビ側にダウンロード
完了画面が出るまでに
時間がかかります。

19



携帯メモリの読み出しが
終了されると、
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面で
[アプリケーション一覧]
をタップします。

アプリケーション一覧
アイコン

2



[設定]を
タップ
します。

3



[Bluetooth]を
タップします。

4



[MY-CAR]を
表示し、タップ
します。

4




[OK]を
タップ
します。

これで
登録機器の
切断が
完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。




2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。