

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。NissanConnect によるデータのダウンロードには対応していません。

1

＜設定＞スイッチを押します。

＜設定＞スイッチがない場合は
＜メニュー＞スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

＜設定＞を選択します。

3

＜Bluetooth＞を選択します。

4

＜機器登録＞を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

6

＜NTTドコモ＞を選択してください。

7

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8

[アプリフォルダ]をタップします。

9

[設定]をタップします。

10

[機器接続]をタップします。

11

[新しい機器とペア設定する]をタップします。

12

デバイスのスキャンが始まり、検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

13

⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

14

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定 **ヒット** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

- 1  **1** **<設定>**スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 2  **2** **<設定>**を選択します。
- 3  **3** **<電話・通信>**を選択します。
- 4  **4** **<電話>**を選択します。
- 5  **5** **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。
- 6  **6** **<携帯メモリー一括ダウンロード>**を選択します。
- 7  **7** **<はい>**を選択します。
- 8  **8** **<携帯メモリーのダウンロードを確認中>**と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に**<携帯メモリーのダウンロード確認中>**表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合


自動でダウンロードする場合

電話帳転送設定完了


※携帯端末への通知などは表示されません。

ご注意

ナビ画面に**<携帯メモリーのダウンロード確認中>**が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。
 承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が表示された場合は、一旦**<キャンセル>**していただき、再度**<携帯メモリー一括ダウンロード>**を実施してください。




手動でダウンロードする場合

9 


「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。


NO3

C. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしてナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)


手動ダウンロードの場合

1件送信の場合

10 ホーム画面で [電話画面表示]アイコンをタップします。
 電話画面表示アイコン

11  をタップします。


12 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。


13 連絡先を表示し、 をタップします。

14 [共有]をタップします。

15 [Bluetooth]をタップします。


16 [MY-CAR]をタップします。


17 アドレス帳が送信されます。



18 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


電話帳転送 設定完了


全件送信の場合

10 ホーム画面で [電話画面表示]アイコンをタップします。
 電話画面表示アイコン

11  をタップします。

12 連絡先を表示し、 をタップします。

13 [ドコモ電話帳]をタップします。

14 [ドコモ電話帳]を表示し、 をタップします。

15 [SDカード/SIMカード/共有]をタップします。


16 [全件データ送信 (共有)]をタップします。


17 [連絡先のエクスポートを完了しました。通知をタップして連絡先を共有してください。]と表示されたら画面上から下に向かってスワイプしてください。

18 [連絡先のエクスポートを完了しました。タップして連絡先を共有してください。]をタップします。

19 [Bluetooth]をタップします。

20 [MY-CAR]をタップします。


21 アドレス帳が送信されます。

※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

22 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


電話帳転送 設定完了

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

■オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。NissanConnect によるデータのダウンロードには対応していません。