

**A. ナビゲーションの設定** ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。NissanConnectによるデータのダウンロードには対応していません。

**1** <設定>スイッチを押します。  
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2** <設定>を選択します。

**3** <Bluetooth>を選択します。

**4** <機器登録>を選択します。

**5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

**6** <NTTドコモ>を選択してください。

**7** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ  
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

**B. 携帯端末の登録** ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8** ホーム画面上で、 をタップします。

**9** [設定]をタップします。

**10** [Bluetooth]をタップします。

**11** [Bluetooth]右のスライドバーをONへスライドします。デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。


**12** 検索された[MY-CAR]をタップします。  
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。  
 ※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。


**13** ⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。


**14** これで携帯端末の登録が完了しました。


初期設定完了


C. 電話帳転送設定 **ヒット** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1  **<設定>**スイッチを押します。

2  **<設定>**を選択します。


3  **<電話・通信>**を選択します。


4  **<電話>**を選択します。


5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

**<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

6  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。

7  **<はい>**を選択します。

8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合


自動でダウンロードする場合

**電話帳転送設定完了**


※携帯端末への通知などは表示されません。

ご注意


ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が表示された場合は、一旦**<キャンセル>**していただき、再度**<携帯メモリ一括ダウンロード>**を実施してください。



手動でダウンロードする場合


9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。


NO3

C. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしてナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)


手動ダウンロードの場合

1件送信の場合

10 ホーム画面で [電話画面表示]アイコンをタップします。  
 電話画面表示アイコン

11  をタップします。


12 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。


13 連絡先を表示し、 をタップします。

14 [共有]をタップします。

15 [Bluetooth]をタップします。


16 [MY-CAR]をタップします。


17 アドレス帳が送信されます。  



18 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。  


**電話帳転送 設定完了**


全件送信の場合

10 ホーム画面で [電話画面表示]アイコンをタップします。  
 電話画面表示アイコン

11  をタップします。

12 連絡先を表示し、 をタップします。

13 [ドコモ電話帳]をタップします。

14 [ドコモ電話帳]を表示し、 をタップします。

15 [SDカード/SIMカード/共有]をタップします。


16 [全件データ送信 (共有)]をタップします。


17 [連絡先のエクスポートを完了しました。通知をタップして連絡先を共有してください。]と表示されたら画面上から下に向かってスワイプしてください。

18 [連絡先のエクスポートを完了しました。タップして連絡先を共有してください。]をタップします。

19 [Bluetooth]をタップします。

20 [MY-CAR]をタップします。

21 アドレス帳が送信されます。  
  
※メモリ数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

22 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。  


**電話帳転送 設定完了**

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

**D. 接続機器の切断方法** ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1 ホーム画面上で、**ホームアイコン**をタップします。

2 [設定]をタップします。

3 [機器接続]をタップします。

4 [Bluetooth]をタップします。

5 [MY-CAR]を表示し、タップします。

6 [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

**E. BluetoothのOn/Offの方法** ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 ホーム画面上で、**ホームアイコン**をタップします。

2 [設定]をタップします。

3 [機器接続]をタップします。

4 [Bluetooth]をタップします。

**2.[オフ]から[オン]にするときの設定**

上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

ON 画面

**2.[オン]から[オフ]にするときの設定**

上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

- **クルマが変わったら？**  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **Bluetooth携帯端末が変わったら？**  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？**  
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。
- **オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？**  
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。NissanConnectによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:NissanConnectお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。