

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ REGZA Phone T-02D)

A. ナビゲーションの設定 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

- 1

設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 2

<設定>を選択します。
- 3

<Bluetooth>を選択します。
- 4

<機器登録>を選択します。
- 5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 6

<新規登録>を選択します。
- 7

<電話番号の登録>を選択します。
- 8

[*99***1#]を入力し、<決定>を選択します。
- 9

<決定>を選択します。
- 10

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 11

ホーム画面上で、<メニュー>キーを押します。

メニュー

[本体設定]を選択し、タップします。
- 12

[Bluetooth]をタップします。
- 13

右上のスライドバーをONへスライドします。
- 14

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

NO2

B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

15




検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

16



⑩で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[Done]、[OK]をタップします。

17



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 携帯端末の登録（データ通信設定）

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。
 ※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。
 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」


1



ホーム画面を表示しておきます。


※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2



CARWINGS[情報チャンネル]より、任意のチャンネルのダウンロードを開始します。

3



ダウンロード開始時に端末画面に利用上の注意が表示されますので、[次回以降は表示しない]にチェックをいれて<OK>をタップします。

※お客さまの料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客さま窓口にご確認後、設定してください。

4



カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。

データ通信
設定完了

D. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"F"をご覧ください。)

1   <設定>スイッチを押します。

2  <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

3  <電話・通信>を選択します。

4  <電話>を選択します。

5  <ハンズフリー電話帳>を選択します。

6  <携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。


7  <はい>を選択します。


8  <携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。


9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

携帯端末の操作へ

10  ホーム画面で[アプリケーションメニュー]をタップします。


11  [電話帳]をタップします。


12  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

13  連絡先を表示し、<メニュー>キーを押します。


14  [共有]をタップします。

10  ホーム画面で[アプリケーションメニュー]をタップします。

11  [電話帳]をタップします。

12  連絡先を表示し、<メニュー>キーを押します。

13  [その他]をタップします。

14  [インポート/エクスポート]をタップします。

1件送信の場合

全件送信の場合

NO4へ

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

D. 電話帳転送設定 つづき

1件送信の場合	<p>15</p> <p>[Bluetooth]をタップします。</p>	<p>16</p> <p>[MY-CAR]をタップします。</p>	<p>17</p> <p>アドレス帳が送信されます。</p>	<p>18</p> <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>	
全件送信の場合	<p>15</p> <p>[表示可能な電話帳を共有]をタップします。</p>	<p>16</p> <p>[Bluetooth]をタップします。</p>	<p>17</p> <p>[MY-CAR]をタップします。</p>	<p>18</p> <p>※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。</p>	<p>19</p> <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>

電話帳転送設定完了

E. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1

ホーム画面上で、**<メニュー>**キーを押します。

[本体設定]を選択し、タップします。
- 2

[Bluetooth]をタップします。
- 3

[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。
- 4

[OK]をタップします。


これで登録機器の切断が完了です。

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

F. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが変わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が変わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はF.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。