

A. ナビゲーションの設定

1

設定 <設定>スイッチを押します。

設定 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>を選択します。

3

<Bluetooth>を選択します。

4

<機器登録>を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6

<NTTドコモ>を選択して下さい。

7

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8

サーチ
メニュー
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

9

[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

決定(真中)

10

[LifeKit]タブの⑦[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11

[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12

[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。
 ※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、<サーチ>ボタンを押してください。

13

ナビを探しています。(10~15秒)

14

[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

15

[未登録機器です登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定) つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

16

入力欄画面の表示になります。
⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

17

これで登録されます。

18

[登録機器リスト]が表示されるので[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

19

5秒ほど待ったのち[ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。
※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、[相手を発見できませんでした]とメッセージが画面に出る場合があります。その場合は、メッセージが出た時点で手順は完了になります。(特に再設定の必要はありません)

20

これで設定されます。

21

OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

これで設定完了です

C. Bluetoothの起動設定 (OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

メニュー
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2

[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。
決定(真中)

3

[LifeKit]タブの⑦[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

4

[Bluetooth電源オン]を選択し、<決定>ボタンを押します。

5

Bluetoothが起動されました。

D. Bluetoothの起動設定 (ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

メニュー
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2

[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。
決定(真中)

3

[LifeKit]タブの⑦[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

4

[Bluetooth電源オフ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

5

[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

6

Bluetoothの電源がオフになりました。

E. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 

メニュー

＜メニュー＞ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

[LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

決定(真中)
- 

[LifeKit]タブの⑦[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[登録機器リスト]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

＜機能＞ボタンを押します。

機能
- 

[登録機器削除]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[YES]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
- 

これで削除されました。


これで全ての設定が完了です。

こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。



クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。
「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。
また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。

「C.Bluetoothの起動設定」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①から始めてください。

また、接続機器の削除方法は「E.接続機器の削除方法」をご覧ください。